

## Руководство к использованию

### **Уважаемый покупатель!**

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

**ВНИМАНИЕ:** Обращаем Ваше внимание, что во время эксплуатации устройства возможно появление различного рода помех, шумов и других искажений звука, что связано исключительно с физическим свойством незашифрованной радиоволны в FM диапазоне и не является дефектом и/или гарантийным случаем. Наиболее сильно такой эффект может появляться в местах большого скопления других радиоустройств.

Действия	FM трансмиттер	Пульт дистанционного управления (ПДУ)
1. Как начать/остановить проигрывание музыки	Нажмите кнопку «PLAY» для начала проигрывания песни: повторное нажатие приведет к приостановке проигрываемой музыки	Нажмите кнопку PLAY/PAUSE →
2. Как регулировать громкость	Зажмите и удерживайте некоторое время кнопку «переключения следующей песни» для увеличения громкости, и кнопку «переключения предыдущей песни» для уменьшения громкости	Нажмите кнопку «VOL+» для увеличения громкости и «VOL-» для снижения громкости
3. Как изменить радиочастоту	Нажмите «B+» для увеличения проигрываемой частоты, «A-» для снижения	Зажмите «CH+» для увеличения проигрываемой частоты, «CH-» для снижения (шаг поиска равен 0.1 МГц)
4. Как выбрать песню	Нажмите кнопку «проигрывание следующей песни» для проигрывания следующей песни, «проигрывание предыдущей песни» для проигрывания предыдущей песни	Нажмите кнопку «NEXT» для проигрывания следующей песни, кнопку «PREV» для проигрывания предыдущей песни.
5. Как настроить эквалайзер*	-	Нажмите кнопку «EQ» для переключения настроек эквалайзера
6. Как изменить режим проигрывания песен*	Зажмите и удерживайте некоторое время кнопку «play/pause». На выбор предстанут следующие режимы: проигрывание папки, случайный порядок, повтор песни, проигрывание всех песен и т.д	-
7. Как переключить папку*	-	Нажмите кнопку «folder+», либо «folder-»

- - данная функция присутствует не во всех моделях.

## **Использование FM трансмиттера:**

- 1. Вставьте ваш FM трансмиттер в прикуриватель автомобиля.**
- 2. Установите на автомагнитоле желаемую частоту, настройте на ту же частоту ваш FM трансмиттер, используя кнопки на дистанционном пульте, либо на самом FM трансмиттере.**
- 3. Вставьте в соответствующий разъем в вашем FM трансмиттере USB-память, либо SD-карту.**

Проигрывание музыки начнется автоматически (предварительно запишите на носители данных желаемую для прослушивания музыку).

- 4. Данный продукт также позволяет прослушивать mp3/mp4/ CD-плеера. Для этого вам понадобится кабель, который поставляется в комплекте с FM трансмиттером.**

Вставьте один вход в ваш FM трансмиттер, другой же в разъем для подключения наушников вашего музыкального плеера. В данном случае все функции по переключению проигрываемой песни и т.п. остаются у музыкального плеера (использование пульта в данном случае не приведет к желаемым действиям).

**Приятного прослушивания!**

## **Информация**

Производитель: Сейдж Хьюман Элект Интл Ко. Лтд.  
зд. А15, промзона Цинху, р-н. Лунхуа, г. Шэньчжэнь, Китай.

Импортёр: ООО «Агат»,  
690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3.

Спецификации и информация о продукте могут быть изменены без уведомления пользователя.

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

## **Гарантийные обязательства**

Производитель устанавливает срок гарантии 6 месяцев на это изделие и гарантирует, что изделие не имеет дефектов в материалах, сборке и гарантирует бесперебойную работу в течении всего гарантийного срока.

Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена вышедших из строя элементов оборудования не по вине потребителя в течение гарантийного срока, на территории уполномоченных сервисных центров, при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя.

Срок службы изделия, предназначенного для личного, не профессионального использования составляет 1 год, при условии соблюдения правил эксплуатации.

Спецификации и информация о продукте могут быть изменены без уведомления пользователя.