

# DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## **Уважаемый покупатель!**

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Для правильной работы устройства и хорошей производительности, Вы должны полностью прочесть и понять руководство пользователя и нижеприведенный список.

1. Не пытайтесь сломать устройство и воздействовать на него физической силой.
2. Остерегайтесь воздействия на устройство химических соединений, таких как бензин, растворитель и т.д.
3. Не подносите устройство к сильным магнитным и электромагнитным полям.
4. Избегайте воздействия прямых солнечных лучей и нагревательных элементов.
5. Не пытайтесь разобрать, отремонтировать или модифицировать устройство самостоятельно.
6. Использование плеера и наушников во время управления транспортным средством может представлять серьёзную угрозу для Вашей жизни и жизни окружающих.
7. Не включайте звук на полную громкость - это может повредить Ваш слух.

## ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

- Поддерживает музыку в формате MP3
- Совместим с компьютерами под управлением ОС WIN98S/ME, WIN2000, WINXP, Vista и Win7.

### Схема устройства



### КНОПКИ:

- “ВКЛ/ВЫКЛ”: Включение/выключение
- “Кнопка-качелька”: Переключает  
ПРЕД/СЛЕДУЮЩИЙ/ГРОМКОСТЬ+/ГРОМКОСТЬ-

## ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ АУДИО

1. Вставьте наушники в разъем для наушников.
2. Вставьте карту TF в TF слот.
3. Нажмите на кнопку включения.
4. Выбор музыки:
  - Предыдущая композиция: короткое нажатие ПРЕД/ГРОМКСТЬ-
  - Следующая композиция: короткое нажатие СЛЕДУЮЩИЙ/ГРОМКСТЬ+
5. Управление громкостью:
  - Уменьшение громкости: долгое нажатие ПРЕД/ГРОМКСТЬ
  - Увеличение громкости: долгое нажатие СЛЕДУЮЩИЙ/ГРОМКСТЬ+

### Светодиодный индикатор

Состояние	Индикация
Зарядка	Медленное мигание
Полный заряд	Постоянный свет
Низкий заряд	Постоянный свет и выключение
Воспроизведение	Медленное мигание
Подключение USB	Быстрое мигание

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование		Спецификация
Поддерживаемые ОС		WIN98S/ME/2000/XP/Vista/7
Внутренняя память		Отсутствует
Музыка	формат	MP3
	битрейт	8~320кбит/с
Относительная влажность		20~93% (40°C)
Размеры		45*45*13.3мм
Вес		15г
Время воспроизведения		Более трех часов

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Производитель: Кью Пи Эс/Кей Би Эс Электроникс, Ко. Лтд.  
4 эт. зд. 64, промзона Баотянь, р-н Баоань, Шэньчжэнь, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Агат»,  
690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп.  
№3.

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления для улучшения качества.

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

### **Адрес в интернете:**

[www.dexp.club](http://www.dexp.club)

### **Гарантийные обязательства:**

Производитель устанавливает срок гарантии 1 год на это изделие и гарантирует, что изделие не имеет дефектов в материалах, сборке и гарантирует бесперебойную работу в течении всего гарантийного срока.

Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена вышедших из строя элементов оборудования не по вине потребителя в течение гарантийного срока, на территории уполномоченных сервисных центров, при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя.

Срок службы изделия, предназначенного для личного, не профессионального использования составляет 2 года, при условии соблюдения правил эксплуатации.

[www.dexp.club](http://www.dexp.club)