

Ручной ввод кода

1. Включите устройство, которым вы хотите управлять (TV, STB, DVD).
2. В списке кодов найдите код, подходящий к вашему оборудованию. Например, если устройство марки AKAI, то код будет 5012.
3. Нажмите кнопку, обозначающую тип устройства (например, кнопка TV). Индикатор мигнёт 1 раз.
4. Нажмите и держите кнопку «SETUP» (SET) пока индикатор не загорится ровным светом и введите четырёхзначный код. При вводе каждого символа индикатор будет мигать 1 раз. По окончании ввода индикатор погаснет.
5. Проверьте корректность работы других кнопок пульта. Если они работают правильно, завершите настройку, если нет, вернитесь к п.4 и попробуйте ввести другой код, подходящий к устройствам этого производителя.

Поиск соответствующего кода вручную

1. Включите устройство, которым вы хотите управлять (TV, STB, DVD).
2. Нажмите кнопку, обозначающую тип устройства (например, кнопка TV). Индикатор мигнёт 1 раз.
3. Нажмите и держите кнопку «SETUP» (SET) пока индикатор не загорится ровным светом.
4. Наведите пульт ДУ на окошко ИК-приёмника устройства, которым вы хотите управлять, и нажмите на кнопку «CH+» пока на устройстве не поменяется канал. После того, как код будет подобран, нажмите ОК для выхода из режима поиска. (Интервал между нажатиями не должен быть более 1.5 с, иначе пульт ДУ перейдёт в режим автоматического подбора кодов).
5. Внимание: если у устройства нет функции смены каналов, вы можете использовать кнопки «Play» или «Power».
6. Проверьте корректность работы других кнопок пульта. Если они работают правильно, завершите настройку, если нет, вернитесь к п.3 и 4.

Автоматический поиск соответствующего кода

1. Включите устройство, которым вы хотите управлять (TV, STB, DVD).
2. Нажмите кнопку, обозначающую тип устройства (например, кнопка TV). Индикатор мигнёт 1 раз.
3. Нажмите и держите кнопку «SETUP» (SET) пока индикатор не загорится ровным светом.
4. Наведите пульт ДУ на окошко ИК-приёмника устройства, которым вы хотите управлять, и нажмите на кнопку «CH+», пульт ДУ перейдёт в режим автоматического подбора кодов. После того, как код будет подобран, нажмите ОК для выхода из режима поиска.
5. Внимание: если у устройства нет функции смены каналов, вы можете использовать кнопки «Play» или «Power».
6. Проверьте корректность работы других кнопок пульта. Если они работают правильно, завершите настройку, если нет, вернитесь к п.3 и 4.

Настройка функции обучения

1. Нажмите кнопку, обозначающую тип устройства (например, кнопка TV). Индикатор мигнёт 1 раз.
2. Нажмите и держите кнопку «SETUP» (SET) пока индикатор не загорится ровным светом.
3. Нажмите кнопку «LEARN». Индикатор мигнёт 1 раз (или введите код 9980).
4. Нажмите на кнопку, действию которой вы хотите обучить пульт (кроме кнопок выбора типа устройства, «SETUP», «LEARN»). Индикатор мигнёт 1 раз.
5. Положите на ровную поверхность друг напротив друга на расстоянии 2-5 см пульт ДУ, функции которого вы хотите скопировать, и данный пульт ДУ так, чтобы ИК-передатчики были направлены друг на друга, и нажмите последовательно кнопку на оригинальном пульте и на универсальном. Индикатор погаснет на 1-3 секунды и загорится вновь. Если произойдёт ошибка, то индикатор будет мигать в течение 3 секунд и затем загорится ровным светом, после чего вы можете продолжить обучение.
6. Повторите процедуру, описанную в п.5, чтобы продолжить обучение других кнопок. Для выхода из режима обучения нажмите кнопку «SETUP» (SET).

Использование комбинированных устройств

В зависимости от марки оборудования или типом комбинированного оборудования (TV / VCR, DVD / VCR и т.д.), для некоторых устройств достаточно ввода 1 кода, в то время как для других требуется ввести 2 различных кода. Обратитесь к списку кодов.

1. Включите комбинированное устройство.
2. Найдите код в списке кодов, с помощью которого вы сможете управлять вашим устройством, или воспользуйтесь автоматическим поиском.
3. Для ввода второго кода, повторите процедуру, описанную в п.2.

Поиск текущего кода

После успешного проведения ручного или автоматического поиска, для того, чтобы узнать код, позволяющий управлять вашей бытовой техникой, выполняйте нижеследующие этапы:

1. Нажмите кнопку, обозначающую тип устройства (например, кнопка TV). Индикатор мигнёт 1 раз.
2. Нажмите кнопку «SETUP» (SET) пока индикатор не загорится ровным светом.
3. Нажмите кнопку «SETUP» (SET). Индикатор мигнёт и загорится ровным светом.
4. Поочередно нажимайте на цифровые клавиши 0—9. Когда индикатор мигнёт это и будет 1й цифрой кода.
5. Повторите процедуру, описанную в п.4, чтобы определить оставшиеся цифры. После определения 4й цифры кода, индикатор погаснет.

Удаление запрограммированных кнопок для 1 устройства

1. Нажмите кнопку, обозначающую тип устройства (например, кнопка TV). Индикатор мигнёт 1 раз.
2. Нажмите кнопку «SETUP» (SET) пока индикатор не загорится ровным светом.
3. Нажмите кнопку «LEARN» дважды, индикатор мигнёт 1 раз (или введите код «9981»).
4. Нажмите кнопку «1». Все запрограммированные кнопки для этого устройства будут удалены.

Удаление запрограммированных кнопок для всех устройств

1. Нажмите кнопку «SETUP» (SET) пока индикатор не загорится ровным светом.
2. Нажмите кнопку «LEARN» дважды, индикатор мигнёт 1 раз (или введите код «9981»).
3. Нажмите кнопку «0». Все запрограммированные кнопки для всех устройств будут удалены.

Настройка функции сквозной регулировки громкости

С помощью этой функции вы можете контролировать звук ТВ с помощью другого устройства.

1. Нажмите кнопку «SETUP» (SET) пока индикатор не загорится ровным светом.
2. Нажмите кнопку «V+» (VOL+), индикатор загорится ровным светом.
3. Нажмите кнопку, обозначающую тип устройства, с помощью которого вы хотите контролировать громкость (например, кнопка TV). Индикатор мигнёт 2 раза, настройка окончена.

Отмена функции сквозной регулировки громкости

1. Нажмите кнопку, обозначающую тип устройства (например, кнопка TV). Индикатор мигнёт 1 раз, настройка окончена.
2. Нажмите кнопку «SETUP» (SET) пока индикатор не загорится ровным светом.
3. Нажмите кнопку «V-» (VOL-), индикатор 2 раза мигнёт и выключится.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации.
- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- По окончании срока службы изделия не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.



Дополнительная информация

Изготовитель: Чунхоп Электроникс Инд. Ко., Лтд.
Д. Цзян, Личэн, г. Цзэнчэн, пров-я Гуандун, Китай.

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Агат».
690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3.

Товар прошёл обязательную сертификацию.

