Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

ВНИМАНИЕ: *Обращаем Ваше внимание, что во время эксплуатации устройства возможно появление различного рода помех, шумов и других искажений звука, что связано исключительно с физическим свойством незашифрованной радиоволны в FM диапазоне и не является дефектом и/или гарантийным случаем. Наиболее сильно такой эффект может появляться в местах большого скопления других радиоустройств.*

Руководство по эксплуатации

Действие	FM трансмиттер	ПДУ
Воспроизведение/приостановка музыки	Нажмите кнопку "Play" для начала воспроизведения. Повторно нажмите, чтобы приостановить воспроизведение	Нажмите кнопку Play/Pause
Регулировка громкости	Нажмите и удерживайте кнопку "Следующая композиция" для увеличения громкости, "Предыдущая композиция" для убавления громкости	Нажмите кнопку VOL+ для увеличения громкости, VOL- для уменьшения громкости
Изменение частоты вещания	Нажмите B+ для увеличения, A- – для снижения	Нажмите CH+ для увеличения частоты, CH- для снижения (шаг поиска равен 0,1 МГц)
Выбор песни	Нажмите кнопку "следующая композиция" для воспроизведения следующей композиции, "предыдущая композиция" – для предыдущей	Нажмите кнопку NEXT для воспроизведения следующей песни, кнопку PREV – для предыдущей
Настройка эквалайзера*	–	Нажмите кнопку EQ для переключения настроек эквалайзера
Выбор режима воспроизведения*	Нажмите и удерживайте кнопку Play/Pause. Представлены следующие режимы: проигрывание папки, воспроизведение в случайном порядке, повтор песни, воспроизведение всех песен	–
Переключение между папками*	-	Нажмите кнопку folder+ или folder-

* - данная функция присутствует не во всех моделях.

Использование FM трансмиттера:

1. Вставьте FM трансмиттер в прикуриватель автомобиля.
2. Установите на автомагнитоле желаемую частоту, настройте на ту же частоту FM трансмиттер, с помощью кнопок на дистанционном пульте, либо на самом FM трансмиттере.
3. Вставьте в соответствующий разъем в вашем FM трансмиттере USB носитель или SD-карту. Воспроизведение музыки начнется автоматически (предварительно запишите на носитель данных музыку).
4. Данное устройство также можно использовать для воспроизведения музыки с MP3 плеера. Для этого вам понадобится кабель, который поставляется в комплекте с FM трансмиттером. Вставьте один вход в ваш ФМ трансмиттер, другой же в разъем для подключения наушников MP3 плеера. В данном случае все управление воспроизведением осуществляется с помощью музыкального плеера (ПДУ неактивен)

Технические характеристики:

Диапазон частот: 87 МГц-108 МГц

Диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц – 20 КГц

Радиус действия: 3-5 м

Интерфейс: mini jack 3.5 мм; USB 2.0

Совместимые носители: SD карты, USB носители

Поддержка форматов: MP3, WMA

Питание: от автомобильного прикуривателя, DC 12/24 В

ЖК экран: есть

ПДУ: есть

Дополнительная информация

Производитель: Сейдж Хьюман Элект Интл Ко. Лтд.

зд. А15, промзона Цинху, р-н. Лунхуа, г. Шэньчжэнь, Китай.

Импортёр: ООО «Агат»,

690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3.

Спецификации и информация о продукте могут быть изменены без уведомления пользователя.

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

Гарантийные обязательства

Производитель устанавливает срок гарантии 6 месяцев на это изделие и гарантирует, что изделие не имеет дефектов в материалах, сборке и гарантирует бесперебойную работу в течении всего гарантийного срока. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена вышедших из строя элементов оборудования не по вине потребителя в течение гарантийного срока, на территории уполномоченных сервисных центров, при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя.

Срок службы изделия, предназначенного для личного, не профессионального использования составляет 1 год, при условии соблюдения правил эксплуатации.

Спецификации и информация о продукте могут быть изменены без уведомления пользователя.