

DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Ручной блендер

DEXP TP-10

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Ручной блендер предназначен для измельчения небольшого количества продуктов, в том числе лука, зелени, орехов, для смешивания пюре и соусов, также с помощью него можно готовить фарш в небольших количествах.

Меры предосторожности

До начала эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

Важные меры безопасности

1. Перед подключением прибора к источнику питания убедитесь, что напряжение, указанное на его нижней панели, соответствует напряжению местной электросети.
2. Не используйте прибор в случае повреждения шнура питания, вилки или других деталей.
3. В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить.
4. Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными интеллектуальными или физическими возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме случаев контроля или инструктирования по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность.
5. Для безопасности детей не позволяйте им играть с прибором.
6. Соблюдайте осторожность при обращении с режущим блоком, особенно при его извлечении из вала шнека и во время очистки. Режущие края очень острые!
7. Перед извлечением любой насадки выключите прибор и отключите его от электросети.
8. Не проталкивайте ингредиенты в загрузочную часть мясорубки пальцами или другими предметами (например, лопаточкой) при включенном приборе. Для этого разрешается использовать только толкатель.
9. Не вставляйте пальцы в металлический барабан при включенном приборе.
10. Не погружайте моторный блок в воду и не промывайте его под струей воды.

Предупреждение

1. Прибор предназначен только для домашнего использования.
2. Перед подключением прибора к электросети убедитесь, что он собран должным образом.
3. Запрещается пользоваться какими-либо аксессуарами или деталями других производителей.
4. Выключайте прибор только с помощью кнопки О / I.
5. Не оставляйте включенный прибор без присмотра.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации.
- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- По окончании срока службы изделия не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.

Схема устройства

1. Моторный блок
2. Насадка с ножами
3. Венчик
4. Ёмкость для измельчения (500 мл)
5. Мерный стакан (600 мл)



Инструкция по безопасности

1. Прочитайте данное руководство пользователя полностью, прежде чем начать эксплуатацию устройства.
2. Убедитесь, что напряжение домашней электросети соответствует техническим характеристикам.
3. Будьте внимательны при использовании устройства рядом с детьми.
4. Ножи чрезвычайно острые, и могут представлять угрозу пореза. Будьте осторожны.
5. Не оставляйте устройство без присмотра.
6. Не используйте устройство при обнаружении видимых повреждений.
7. Следите, чтобы кабель или штепсельная вилка не касались горячих поверхностей.
8. Полностью соберите устройство перед включением его в сеть.
9. Не используйте блендер более 1 минуты. (10 секунд для твердой пищи).
10. Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными интеллектуальными или физическими возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме случаев контроля или инструктирования по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность.
11. Используйте блендер только в помещении.
12. Отключайте устройство от сети после применения и перед чисткой.
13. Не опускайте устройство, кабель питания и штепсельную вилку в воду или другую жидкость.

Использование блендера

1. Вставьте насадку с ножами в моторный блок против часовой стрелки до фиксации.
2. Включите прибор в сеть.
3. Емкость не должна быть заполнена более чем на 2/3 во избежание переполнения.
4. Всегда используйте ручной блендер чтобы перемалывать ингредиенты вместе с водой или другой жидкостью.
5. Не используйте ручной блендер для перемалывания твердых продуктов, таких как кофейные зерна, кубики льда, сахар, злаки, шоколад и так далее.
6. Две скорости устанавливаются для измельчения различных ингредиентов.
7. Не используйте блендер более 30 секунд за раз, делайте перерыв несколько минут между операциями.
8. Перед отсоединением насадки с ножами от блока мотора, убедитесь в том, что он отключен от сети.
9. Лезвия ножей очень острые, обращайтесь с ними с осторожностью чтобы избежать травм.

Использование венчика

1. Вставьте венчик в моторный блок против часовой стрелки до фиксации.
2. Включите прибор в сеть.
3. Блендер имеет две скорости для смешивания яиц, кремов и прочего.
Во избежание травм во время использования следите за своими длинными волосами, галстуком и так далее, свисающих над вращающимся венчиком.
4. После использования, не нажимайте на клавишу питания во избежание разбрызгивания жидкий ингредиентов, что может повлечь за собой загрязнение Вашей одежды или рабочей поверхности.
5. Используйте венчик не более 1 минуты, в противном случае мотор может перегореть, если будет использоваться длительное время.
6. Всегда отключайте устройство от сети после использования или чистки.

Использование ножа

1. Поместите нож в центральный стержень ёмкости для измельчения. Всегда размещайте ёмкость на нескользящей поверхности.
2. Добавьте ингредиенты (мясо, сыр, лук, зелень, миндаль, чернослив, и т.д.) в ёмкость.
3. Закройте ёмкость крышкой и поверните по часовой стрелке до фиксации.
4. Подсоедините моторный блок к крышке ёмкости и включите его в сеть.
5. Нажмите на кнопку для включения блендера. Во время работы, одной рукой держите моторный блок, а другой придерживайте ёмкость для измельчения.
6. После использования, отключите прибор от сети, отсоедините моторный блок от крышки ёмкости и затем откройте крышку.
7. Аккуратно выньте лезвие. Обращайтесь с лезвием с максимальной осторожностью, оно очень острое!
8. Освободите ёмкость от приготовленной пищи.

ВНИМАНИЕ: не используйте блендер более 30 секунд за один раз.

Количество перемалываемой пищи не должно превышать 500 грамм.

Очистка и уход

1. Перед очисткой устройства, отсоедините его от сети.
2. Протрите моторный блок и крепление для венчика влажной тканью.
Остальные детали можно мыть в воде или в посудомоечной машине.
3. Если ингредиенты плохо очищаются от ножа или венчика, добавьте воды с моющим средством в ёмкость, соберите блендер, подключите его к питанию и включите на 10 секунд. Затем отключите его от сети, снова разберите блендер и продолжайте очистку.
4. Для длительного хранения, поместите устройство в сухое, вентилируемое помещение.

ВНИМАНИЕ: режущие кромки ножа очень острые. Будьте осторожны при очистке.

Хранение

Для более удобного хранения прибора, расположите держатель для аксессуаров на крышке ёмкости. Поместите моторный блок в держатель, затем отдельно разместите венчик и насадку с ножами.

1. Осторожно отсоедините насадку с ножами и все аксессуары.
2. Мойте блендер, ёмкость для измельчения и крышку, нож с двумя лезвиями, насадки для миксера из нержавеющей стали и венчик в тёплой мыльной воде. Тщательно сполосните и высушите.
3. Никогда не погружайте корпус блендера, насадку с ножами или одиночный и двойной редуктор чаши блендера в воду или другую жидкость.
При необходимости, эти приспособления можно почистить влажной тряпкой. Насадку с ножами можно мыть под проточной водой, но следите, чтобы вода не попала в полый вал.
4. Всегда тщательно высушивайте насадку с ножами чтобы вода не попала в корпус блендера.

ВНИМАНИЕ: обращайтесь с особой осторожностью с ножом с двумя лезвиями. Не трогайте лезвия пальцами. Лезвия очень острые и могут нанести порезы если до них дотронуться.

Памятка

Для емкости 500 мл:

Ингредиенты	Максимальный вес (г)	Время работы (сек)
Мясо	300	15
Травы	50	10
Орехи, миндаль	150	10
Сыр	100	10
Хлеб	80	10
Лук	200	10
Печенье	150	10
Мягкие фрукты	200	10

Технические характеристики

Энергопотребление	220-240 В~50 Гц
Мощность	450 Вт

Дополнительная информация

Производитель: Шаоцзин Дайи Электрик Эпплайенс Ко., Лтд.

В-2F зд. Биньцзян, шоссе Шуньцзян, Шаосин, пров. Чжэцзян, Китай.

Импортёр: ООО «Агат»,

690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3.

Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным органом по Сертификации.

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

Товар изготовлен: _____

www.dexp.club