



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## **Проводной геймпад DEXP G-3**

### **Уважаемый покупатель!**

Благодарим Вас за выбор продукции под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

### **Меры предосторожности:**

- Никогда не разбирайте геймпад.
- Не скручивайте и не дёргайте кабель. Оберегайте его от защемления и другого физического воздействия.
- Не бросайте, не бейте и не роняйте геймпад.
- Избегайте попадания жидкости внутрь корпуса устройства.
- Не подвергайте геймпад воздействию высоких температур и раскалённых предметов.

### **Комплектация:**

- Геймпад.
- Руководство пользователя.
- Гарантийный талон.

### **Технические характеристики:**

1. Совместимые ОС: WinXP/WinVista/Win7/Win8/Win10, PS3, Android.
2. Поддержка USB 1.1/2.0.
3. Поддержка режима XInput.
4. 3 режима работы: аналоговый, цифровой, XInput.
5. Работает без драйвера на любой PS3-системе.
6. 12 игровых кнопок + кнопка главного меню и D-pad.
7. 2 высокоточных аналоговых стика, обеспечивающие управление на 360°.
8. Двойной вибромотор.

## **Переключение Dinput/Xinput:**

Нажмите и удерживайте клавишу «ANALOG» в течение нескольких секунд. Крайний слева световой индикатор погаснет и снова загорится – режим геймпада изменён.

## **Поиск и установка драйвера:**

1. Зайдите на сайт [www.dexp.club](http://www.dexp.club).
2. Найдите геймпад в каталоге товаров или выберите раздел «Драйверы и файлы» на главной странице.
3. Введите в окне поиска код или название продукта.
4. Скачайте указанные на сайте файлы.
5. Запустите установку и следуйте инструкции на экране.

**ВНИМАНИЕ:** перед началом использования геймпада рекомендуется также загрузить и установить последнюю версию DirectX.

## **Калибровка геймпада (Windows):**

1. Нажмите «Пуск».
2. Выберите «Панель управления».
3. Выберите «Устройства и принтеры».
4. Найдите Ваш геймпад в списке устройств.
5. Нажмите курсор на иконку геймпада и нажмите правую клавишу мыши. Выберите пункт «Свойства».
6. Проверьте функциональность клавиш геймпада нажимая на них, соответствующие клавиши должны подсвечиваться в окне драйвера.
7. Проверьте функциональность клавиш направлений и стиков. Индикаторы осей X, Y и Z на экране должны правильно реагировать на ваши действия.
8. Перейдите в меню калибровки аналоговых стиков.
9. Перемещайте стики в различных направлениях. Вы увидите воспринимаемые движения стиков в левом и правом окнах на экране.
10. Перейдите в раздел настройки вибрации.
11. Вы можете регулировать интенсивность вибрации с помощью шкалы в появившейся вкладке.
12. Выберите двойной режим, чтобы проверить оба вибромотора. Также Вы можете проверять каждый из моторов по отдельности с помощью соответствующих опций.
13. Нажмите «Применить».
14. Нажмите «OK».

## **Дополнительная информация:**

Изготовитель: Таргетэвер Техноледжи Компани Лимитед.  
эт. 11-12, зд. 8, промзона Ляньхуа, шоссе Лунюань, новый р-н Лунхуа, Шеньчжень,  
518109, Китай.

Импортер: ООО «Агат»,  
690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп.  
№3.

Спецификации и информация о продукте могут быть изменены без уведомления  
пользователя.

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в дан-  
ном руководстве.

**www.dexp.club**