

Пульт дистанционного управления универсальный Chunghop K-1060E

Руководство пользователя

K-1060E – это новая модель универсального пульта дистанционного управления. Он подходит для большинства кондиционеров. Его отличительные характеристики – поиск кода, низкое энергопотребление, большой набор функций, достаточная дальность действия, простота управления, а также эргономичный дизайн. Он оснащен дисплеем, обеспечивающим простоту и удобство настройки и управления. Таким образом, это идеальный выбор, если ваш оригинальный пульт ДУ потерян, поврежден или требует замены, или же вам необходимо комбинированное использование.

Схема устройства



Настройка пульта ДУ

Перед использованием пульт ДУ необходимо настроить в соответствии с нижеуказанными инструкциями.

Установка батарей

Откройте отсек для батарей и установите туда 2 батарейки типа ААА.

Настройка

Обратите внимание, что большинство моделей кондиционеров брендов Gree и Midea будут работать даже без настройки!

Устройство возможно настроить четырьмя разными способами.

Настройка по бренду кондиционера:

1. Включите кондиционер вручную и наведите пульт ДУ на окошко приемника сигнала.
2. Нажмите и держите кнопку, соответствующую Вашему бренду (наименования приведены ниже), дождитесь звукового сигнала и отпустите кнопку.
3. Проверьте функциональность всех кнопок; если все работает правильно – настройка завершена.

Соответствие кнопок брендам:

1. Режим работы: Gree, Hualing, Hisense.
2. Управление скоростью воздуха: Daikin, Fujitsu, Carrier.
3. Уменьшение температуры: Xingli, Aucma, AUX, Frestec, Yangtze.
4. Увеличение температуры: LG, Samsung.
5. Направление воздуха вручную: Hitachi, Matsushita.
6. Направление воздуха автоматически: Sanyo, Sharp, Haier, Mitsubishi.

Ввод кода вручную:

1. Найдите в таблице трехзначный код Вашего бренда кондиционера, включите кондиционер вручную и наведите пульт ДУ на окошко приемника сигнала.
2. Одновременно нажмите и удерживайте кнопки SET и ВКЛ. / ВЫКЛ. до тех пор, пока код на дисплее не начнет мигать.
3. Используйте кнопку увеличения/уменьшения температуры для изменения значения кода, пока не услышите звуковой сигнал и устройство не включится автоматически.
4. После выбора правильного кода нажмите ОК для сохранения и проверьте функциональность кнопок.

Поиск кода вручную:

1. Включите кондиционер вручную и наведите пульт ДУ на окошко приемника сигнала.
2. Одновременно нажмите и удерживайте кнопки SET и ВКЛ. / ВЫКЛ. до тех пор, пока код на дисплее не начнет мигать.
3. Используйте кнопки увеличения и уменьшения температуры до тех пор, пока кондиционер не издаст звуковой сигнал и не включится.
4. После выбора правильного кода нажмите ОК для сохранения и проверьте функциональность кнопок.
5. В случае неудачи повторите шаги 2-4.

Автоматический поиск кода

1. Включите кондиционер вручную и наведите пульт ДУ на окошко приемника сигнала.
2. Нажмите и удерживайте кнопку SET в течении 6 секунд.
3. Продолжайте удерживать кнопку SET до тех пор, пока кондиционер не издаст звуковой сигнал и не включится.
4. Сразу же отпустите кнопку SET.
5. Проверьте функциональность кнопок и при необходимости повторите настройку.

Таймер включения выключения

Эта функция может быть использована только если на оригинальном пульте дистанционного управления есть функция таймера. После нажатия кнопок включения / выключения таймера появится индикатор таймера, и кондиционер будет находиться в режиме таймера.

Блокировка от детей

Удерживайте кнопки SET и Управление направлением воздуха для включения / отключения блокировки от детей.

Часы

1. Для настройки часов нажмите и удерживайте кнопки SET и изменение режима работы.
2. Настройте часы при помощи кнопок изменения температуры.
3. Нажмите SET подтверждения часов и также настройте минуты.
4. Еще раз нажмите SET для выхода из настроек.

Сброс на заводские настройки

Нажмите и удерживайте кнопки SET и управления скоростью потока для сброса к заводским настройкам.

Подсветка кнопок

Пульт ДУ оснащен подсветкой кнопок, она включается при нажатии на любую кнопку и выключается через 10 секунд бездействия.

LED-фонарь

Для включения фонаря нажмите и удерживайте кнопку подсветки.

Решение проблем

При возникновении проблем при настройке или работе с пультом ДУ:

1. Следуйте указаниям в разделе «Настройка пульта ДУ». Если первая группа кодов не подошла, попробуйте другие коды для того же бренда. Если ни один из кодов не подходит для использования пульта ДУ (или же марки вашего ТВ нет в списке кодов), используйте поиск кода вручную.
2. Если вы ошиблись при вводе кода, вы можете ввести верный код, когда индикатор все еще горит. Если индикатор погас, необходима перенастройка.
3. Убедитесь, что пульт ДУ направлен непосредственно на электронное устройство, которым вы хотите управлять, и между ними нет препятствий.
4. Проверьте, есть ли на устройстве желаемая функция. В случае ее отсутствия пульт не будет работать.

Список подходящих кодов

ACSOM	4980	HELTON	4863
ADC	4861	HEMILTON	95
AITE	1296-1299	HICON	1391-1392
AKIRA	3796-3797	HISENSE	1230-1239
ALPIN	4989-4991,4998	HITACHI	3640-3659
AMCOR	2501,2508,2509,2532,	HONGYI	1347
	4973,4978,4979	HUABAO	0100-0109
AMICO	4982	HUAGAO	1348

AOKE	1301-1302	HUAKE	1349-1350
AOLI	1300	HUALING	0150-0169,0045
APTON	4862	HUAMEI	1351-1352
AUCMA	1210-1229,4933	HUANGHE	1353
AUX	0180-0199	HUAWEI	1281
BAIXUE	1299	HUIFENG	1354- 1356,1357,1360
BEIJINGJINGDIAN	1304	HYUNDAI	3780-3789
BIG-THUMB	1331	INYCIN	2475-2483
BLUE STAR	0057,2550,4887	JIALE	1358
BOERKA	3630,1305-1306	JIANGNAN	1359
BORLER	1307	JINBEIJING	1361-1362
BOSHI	1310	JINDA	2491-2492
BOSHIGAO	1308-1309	JINSONG	1363-1365
CAIXING	1311	JMSTAR	1360
CARRIER	2599,3690- 3699,4890- 4899	JOHNSO	1282
		KANGLI	1368-1370
CHANGFENG	190	KELONG	0110-0119
CHANGFU	4835 - 4838	KLIMATAIR	3797- 3799,4800
CHANGHONG	0059-0079,4934,4947	KONKA	1366-1367
CHANGLING	2312 - 2323	KRIS	4804-4805

CHENGYUAN	2324	KT02_D001	1283
CHIGO	0080-0099	KT02_D002	1284
CHUANGHUA	1325-1328	KTY001	1285
CHUANYAN	4861	KTY002	1286
CHUNLAN	0170-0179	KTY003	1287
COLROLLA	4861	KTY004	1288
CONROWA	1337-1341	KTY005	1289
CONSUL	4993	LG	3600-3609
CORONA	3760 - 3769	LIANGYU	3780
CROWN	4861	LIKEAIR	1386-1387
DAEWOO	1332-1333	LITTLESWAN	2453
DAIKIN	3740-3759	LONGHE	4861
DAJINXING	1329-1330	LOREN-SEBO	4801-4803
DAKE	4861	MCQUAY	3790-3795
DAOTIAN	4821- 4824	MEILING	1388- 1391
DELONGHI	4900	MIDEA	0040-0058
DIY	0044,0090,0092,0095	MINGXING, BOYIN	1290
DONGXIA	1334-1335	MITSUBISHI	2551-2599
DONGXINBAO	1260-1268	MITSUKA	4904
DUNAN	1336	NATIONAL/Panasonic	3660-3689
ELCO	4982	NIKKO	4810- 4811

ELDLONG	1293-1295,4861	NISO	1398-1399,2497
ELECTER	4981-4986	NORCA	4994
ELECTROLUX	2471-2474,4807-4808, 1250,4906	OGENERAL	3659,3717 ,3718,3719
		OLYMPUS	4995-4996
FEDDERS	4878	OPAL	4997
FEIEDRICH	4879	OTHER	2496,2498,4821-4828, 4839-4849,4865-4877, 4905-4976,4999
FEIGE	4829-4830		
FEILU	1240-1249		
FERROLI	4901	PANDA	2464-2466
FIRST	4864	PEREG	4998
FRESTECH	1270-1279,4944-4945	PILOT	4902
FUJITSU	3700-3719	PINSHANG, XINHUABAO	1290
FUNIKI	4992	PUYI	4862
GALANZ	0124-0129,0134-0139, 4936-4940	QIXING	1393
		RAYBO	1371-1383
GEER	1342-1343	RHOSS	4903
GLEE	1280	RICAI	1394
GOLDSTAR	1303	RIJIANG	1395-1397
GREE	0000,0020-0039	ROWA	1383-1385
GUANGDA	1345-1346	SAGON	2414

GUQIAO	1344	SAMSUNG	3610 - 3629
HAIER	0001-0019	SANYO.NEC	2500- 2550,4860,4943,

Технические характеристики

- Радиус действия: около 8 м.
- Батарейки: AAA (2 шт.).

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации.
- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Гарантийные обязательства

Производитель устанавливает срок гарантии 6 месяцев на это изделие и гарантирует, что изделие не имеет дефектов в материалах, сборке и гарантирует бесперебойную работу в течении всего гарантийного срока. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена вышедших из строя элементов оборудования не по вине потребителя в течение гарантийного срока, на территории уполномоченных сервисных центров, при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя.

Срок службы изделия, предназначенного для личного, не профессионального использования составляет 12 месяцев, при условии соблюдения правил эксплуатации.

Дополнительная информация

Изготовитель: Чунхон Электроникс Инд. Ко., Лтд.

Шоссе Индастриал 1, д. Цзян, Личэн, р-н Цзэнчэн, пров-я Гуандун, г. Гуанчжоу, Китай.

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас».

690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3.

Товар прошёл обязательную сертификацию.

Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.

Товар изготовлен (дд.мм.гггг.): _____