

DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Проводной геймпад DEXP G-4

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Меры предосторожности:

- Никогда не разбирайте геймпад.
- Не скручивайте и не дёргайте кабель. Оберегайте его от заземления и другого физического воздействия.
- Не бросайте, не бейте и не роняйте геймпад.
- Избегайте попадания жидкости внутрь корпуса устройства.
- Не подвергайте геймпад воздействию высоких температур и раскалённых предметов.

Комплектация:

- Геймпад.
- Руководство пользователя.
- Гарантийный талон.

Технические характеристики:

1. Совместимые ОС: WinXP/WinVista/Win7/Win8/Win10.
2. Поддержка USB 1.1/2.0.
3. 2 режима работы: аналоговый и цифровой.
4. 15 игровых кнопок + кнопка главного меню и D-pad.
5. 2 высокоточных аналоговых стика, обеспечивающие управление на 360°.
6. Двойной вибромотор.

Поиск и установка драйвера:

1. Зайдите на сайт www.dexr.club.
2. Найдите геймпад в каталоге товаров или выберите раздел «Драйверы и файлы» на главной странице.
3. Введите в окне поиска код или название продукта.
4. Скачайте указанные на сайте файлы.
5. Запустите установку и следуйте инструкции на экране.

ВНИМАНИЕ: перед началом использования геймпада рекомендуется также загрузить и установить последнюю версию DirectX.

Калибровка геймпада (Windows):

1. Нажмите «Пуск».
2. Выберите «Панель управления».
3. Выберите «Устройства и принтеры».
4. Найдите Ваш геймпад в списке устройств.
5. Нажмите курсор на иконку геймпада и нажмите правую клавишу мыши. Выберите пункт «Свойства».
6. Проверьте функциональность клавиш геймпада нажимая на них, соответствующие клавиши должны подсвечиваться в окне драйвера.
7. Проверьте функциональность клавиш направлений и стиков. Индикаторы осей X, Y и Z на экране должны правильно реагировать на ваши действия.
8. Перейдите в меню калибровки аналоговых стиков.
9. Перемещайте стики в различных направлениях. Вы увидите воспринимаемые движения стиков в левом и правом окнах на экране.
10. Перейдите в раздел настройки вибрации.
11. Вы можете регулировать интенсивность вибрации с помощью шкалы в появившейся вкладке.
12. Выберите двойной режим, чтобы проверить оба вибромотора. Также Вы можете проверять каждый из моторов по отдельности с помощью соответствующих опций.
13. Нажмите «Применить».
14. Нажмите «ОК».

Использование дополнительных клавиш:

Геймпад оснащён программируемыми клавишами:

- **TURBO:** Используется для активации циклического срабатывания запрограммированной клавиши при её нажатии. Нажмите TURBO одновременно с одной или несколькими функциональными клавишами для активации функции.
- **AUTO:** Используется для программирования автоматического повторения действия. Нажмите одновременно с одной или несколькими кнопками для активации функции.
- **CLEAR:** Используется для отмены функций TURBO и AUTO.

Дополнительная информация:

Производитель: Таргетэвер Техноледжи Компани Лимитед.

эт. 11-12, зд. 8, промзона Ляньхуа, шоссе Лунюань, новый р-н Лунхуа, Шеньчжень, 518109, Китай.

Импортер: ООО «Агат»,

690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3.

Спецификации и информация о продукте могут быть изменены без уведомления пользователя.

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

www.dexp.club