

DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Акустическая система DEXP R240

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой DEXP.

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Акустическая система (АС) DEXP предназначена для воспроизведения музыки и озвучивания игр, фильмов и проч. АС имеет встроенные усилитель, а также акустический и сигнальный кабели, благодаря чему может быть подключена к ПК, ноутбуку, MP3 или CD-плееру либо другим источникам звука. Колонка, которая имеет аудиовход и панель управления, условно названа активной.

Технические характеристики

- Мощность: 2x3 Вт.
- Длина аудиокабеля: 120 см.
- Чувствительность: 75 дБ.
- Питание: USB 5 В.
- Разъём: 3.5 мм.
- Частота: 100 Гц - 20 кГц.
- Регулятор громкости.

Меры предосторожности

Не вскрывайте АС и не производите ремонт самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны осуществлять только квалифицированные специалисты авторизованного сервисного центра.

- Не допускайте замыканий проводов (в том числе и «заземленных») колонок АС между собой, на корпус усилителя и на землю, т. к. это выводит из строя выходные каскады усилителя.
- Оберегайте АС от попадания в отверстия посторонних предметов.
- Оберегайте устройство от нагрева и не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей.
- Не размещайте никаких источников открытого пламени вблизи устройства.
- Не используйте устройство вблизи ванны, раковины, бассейна и прочих ёмкостей, содержащих воду, а также в помещениях с повышенной влажностью (подвал и т.д.).
- Отключите устройство от источника питания перед началом очистки.
Не используйте жидкие чистящие средства или аэрозоли. Используйте мягкую, слегка влажную ткань.
- При обнаружении любых сбоев в работе, рекомендуется немедленно отключить устройство и обратиться в авторизованный сервисный центр.
- Не помещайте устройство на нестойкие поверхности (подставки, штативы, столы и прочее). Устройство может упасть, что приведет к его серьёзным повреждениям.
- Подключайте устройство только в совместимым источникам питания.

Комплектация

- Колонки – 2 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.

Подключение

1. Подключите USB-коннектор акустической системы к ПК.
2. Подключите аудиоконнектор 3.5 мм к ПК.
3. Включите воспроизведение медиафайла на ПК.
4. Отрегулируйте громкость до комфортного уровня.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации
- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Возможные проблемы и их решение

Проблема	Причина	Решение
АС не включается	Нет подключения к USB-разъёму	Проверьте корректность подключения.
	Выключатель находится в положении "Выкл."	Переведите выключатель в положение "Вкл."
Нет звука или в колонках АС / слишком тихий звук	Установлена минимальная громкость	Прибавьте громкость
	Некорректно подключен источник аудиосигнала	Подключите аудиокабель 3.5 мм к источнику сигнала корректно
Искажение звука	<ol style="list-style-type: none">1. Плохое качество воспроизводимого медиафайла2. Неисправность устройства-источника3. Помехи от находящихся рядом устройств4. Повреждены провода АС	<ol style="list-style-type: none">1. Попробуйте воспроизвести несколько других файлов и сравните качество звучания2. Попробуйте подключить АС к другому устройству3. Переместите устройство-источник и АС, либо найдите и отключите вызывающие помехи устройства4. Обратитесь в авторизованный сервисный центр

Дополнительная информация

Изготовитель: Йерман Индастриал Компани Лимитед.

р-н Майкэшэнь, шоссе Синъин 7, Наньянь, Лунган, г. Шэньчжэнь, Китай.

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас»,

690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3.

Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным органом по Сертификации.

Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.

Адрес в интернете:

www.dexp.club

Товар изготовлен (мм.гггг): _____

www.dexp.club