DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Навигатор

DEXP Auriga DN750

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой DEXP. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Данное устройство предназначено для получения сигнала глобальной системы пози-ционирования (GPS) с целью определения текущего местоположения, а также следо-вания по маршруту. Глобальная система позиционирования (GPS) была разработана и внедрена в США, и посылаемые сигналы от спутников данной системы помогают навигатору определять текущее местоположение, а также находить требуемое место назначения. Кроме того, навигационная система устройства отображает путь на карте и может сопровождать его голосовыми подсказками. При нахождении на перекрёстках или возле поворотов, устройство укажет дальнейшие действия.

Содержание

Меры предосторожности 1
Рекомендации по работе с литий содержащей аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion) 2
Схема устройства 4
Установка SIM-карт и карты памяти 5
Включение и выключение 6
Сенсорный экран 6
Начало пользования устройством 6
Клавиши 7
Блокировка экрана 8
Управление приложениями 9
Предустановленные приложения 10
Контакты 12
Калькулятор 12
Часы 13
Магазин Play Маркет 14
Браузер 16
Календарь 17
Email 20
Менеджер файлов 22
Аудиопроигрыватель 23
Видеопроигрыватель 24
Галерея 25
Карты и навигация 26
Wi-Fi 29
Настройки 31
Технические характеристики 33
Возможные проблемы и их решение 34
Дополнительная информация 35

Меры предосторожности

Внимательно прочитайте данное руководство перед началом использования и держите его под рукой для последующих обращений. Убедитесь в том, что гарантийный талон заполнен и сохраните его вместе с товарным чеком и упаковкой. Следование мерам предосторожности, перечисленным ниже, поможет снизить риск возникновения опасных ситуаций.

- Не подвергайте устройство воздействию чрезмерно высоких/низких температур (допускается от 0 °C до 35 °C), пыли, влажности, прямых солнечных лучей, сильной вибрации, а также воздействию сильного электромагнитного излучения.
- Избегайте попадания жидкости в устройство. Не используйте его в местах, где есть риск попадания устройства в воду (например: бассейн, водоем, ванна и т.п.).
- Приведенные в Руководстве изображения элементов интерфейса носят ознакомительный характер и могут отличаться от реальных.
- Изготовитель не гарантирует полную совместимость устройства с любыми приложениями от сторонних разработчиков и корректную работу этих приложений.
- Избегайте падения устройства с высоты и ударов о твердую поверхность.
- Продолжительное использование наушников при чрезмерно высокой громкости может привести к потере слуха.
- Помните, что батарея достигает максимальной работоспособности после 2-3х циклов полной зарядки и разрядки.
- Чтобы избежать потери данных, мы рекомендуем создавать резервные копии Ваших файлов. Мы не несем ответственности за потерю данных.
- Используйте только разрешенные производителем зарядные устройства и аксессуары. Использование прочих аксессуаров нарушает условия предоставления гарантии и может быть опасно.
- Использование устройства детьми должно проводиться под наблюдением взрослых.
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики устройства без предварительного уведомления потребителя. Приносим свои извинения за возможные неудобства.
- Используйте мягкую хлопчатобумажную ткань для очистки корпуса устройства. Не используйте химические вещества, они могут повредить устройство.
- Не открывайте корпус устройства. Устройство не содержит деталей, которые могут быть отремонтированы в бытовых условиях. Воспользуйтесь услугами квалифицированного специалиста.
- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение и перевозка (транспортирование) устройства должны осуществляться в условиях соблюдения допустимой температуры и уровня влажности.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.

Рекомендации по работе с литий содержащей аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)

1. **Используйте только оригинальное зарядное устройство.**
   Способность заряда/разряда аккумуляторной батареи (далее по тексту – «аккум. батарея») управляется встроенным в неё контроллером. Крайне противопоказаны принудительные режимы "быстрой зарядки" во внешних зарядных устройствах для аккум. батарей, т. к. токи заряда и разряда ограничены.
   У аккум. батарей отсутствует так называемый "эффект памяти". Начинать разряжать/заряжать аккум. батарею можно с любого уровня заряда. В большинстве устройств стоит ограничение по степени заряда/разряда - контроллер может не позволить заряжать аккум. батарею, если, например, заряд уже более 90%. Также он не позволит полностью разрядить аккум. батарею, препятствуя выходу из строя её элементов.
   Даже если работа устройства (ноутбук, планшетный ПК, смартфон и т. д.) осуществляется посредством электрической сети - хотя бы раз в месяц, аккум. батарея должна проходить полный цикл заряда/разряда (до появления сообщения о низком заряде). Нельзя доводить аккум. батарею до полной разрядки. Аккум. батарея быстро деградирует при длительном хранении в разряженном состоянии. Если это всё-таки произошло, сразу же установите её на зарядку.
   Аккум. батарея теряет заряд, даже если она хранится отдельно от устройства. Саморазряд составляет около 5% в месяц. Аккум. батареи по своему строению недолговечны и постоянно деградируют вне зависимости от того, эксплуатируются они или нет. Данная деградация тем интенсивней, чем выше температура, и чем дальше величина заряда от "оптимального" (с точки зрения сохранности), который принято считать равным 40%. Другими словами, если аккум. батарея не используется, то имеет смысл держать заряд на уровне 40-50%.
   Если аккум. батарея находится в разряженном состоянии 2 недели и более, то происходит необратимый процесс потери ёмкости в её элементах, следствием чего является выход из строя самой аккум. батареи.

2. **Соблюдайте температурный режим.**
   Аккум. батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C. Аккум. батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше 40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять аккум. батарею под прямыми солнечными лучами.

3. **Не разбирать, не сжигать, не использовать аккум. батареи со следами повреждений.**
   Ни в коем случае нельзя самостоятельно разбирать аккум. батареи и заряжать их элементы. В случае необходимости обращайтесь в авторизованный сервисный центр. Прокол или смятие элементов может привести к внутреннему короткому замыканию с последующим возгоранием и взрывом. Расплавление лития от высокой температуры может также привести к взрыву. При разгерметизации внутрь элемента может попасть вода или сконденсироваться атмосферная влага, что может привести к реакции с выделением водорода и возгоранию.
   Посмотреть текущее состояние аккум. батареи можно, например, на её индикаторе состояния, который есть практически в каждом устройстве (можно уточнить его местонахождение и принцип работы при покупке). Будьте осторожны: поврежденные аккум. батареи могут выделять вредные вещества.
   Если аккум. батарея сменная (съёмная), при обнаружении проблем с её работоспособностью следует обратиться в сервисный центр (см. гарантийный срок в гарантийном талоне).
   Если аккум. батарея несъёмная (является неотъемлемой частью устройства), гарантийный срок на неё равен гарантийному сроку на само устройство. Необходимо также обратиться в авторизованный сервисный центр.
   Чем раньше Вы отдадите неисправную аккум. батарею в ремонт, тем больше вероятность, что она может быть восстановлена с наименьшими затратами.

   ВНИМАНИЕ: Время работы аккум. батареи зависит от настроек сети (Wi-Fi, 3G, LTE) и многих других факторов (нагрузка на центральный процессор, жесткий диск, яркость LCD дисплея и т.д.); действительное время работы может не совпадать с указанным. Аккум. батарея допускает ограниченное число циклов зарядки и по прошествии некоторого времени может потребовать замены (Условия ограниченной гарантии на аккум. батарею смотрите в гарантийном талоне). Время работы аккум. батареи зависит от режима использования и настроек.

Схема устройства

1. Кнопка включения.
2. Разъём для наушников (3.5 мм).
3. Micro USB-разъём (для синхронизации с ПК).
4. Разъём для карты памяти micro SD.
5. Кнопка регулировки громкости
6. Клавиша RESET (для принудительной перезагрузки устройства. Нажимать длинным тонким предметом (игла и др.)).
7. Динамик.

Установка карты памяти microSD

Установите карту памяти micro SD в соответствующий разъём так, как это показано на рисунке ниже:



1. *Во избежание потери данных или повреждения карты памяти micro SD, её установку и извлечение необходимо выполнять исключительно при выключенном устройстве.*
2. *Не вставляйте и не извлекайте карту слишком часто, это может привести к её повреждению.*

Включение и выключение

Включение: зажмите клавишу **POWER** на 2 секунды.
Выключение: зажмите клавишу **POWER** на 2 секунды →нажмите **Выключить** → нажмите **OK.**
Включение/выключение режима полёта: зажмите клавишу **POWER** на 2 секунды →нажмите **Режим полёта.**
Включение/выключение режима сна: нажмите клавишу **POWER** 1 раз.

Сенсорный экран

Нажатие: нажмите 1 раз на желаемом объекте.
Проведение пальцем: приложите палец к экрану и проведите его в любую сторону, затем отпустите.
Зажатие: задержите палец на желаемом объекте несколько секунд, и отпустите, чтобы увидеть возможные действия.

Начало пользования устройством

Комплектация

Устройство DEXP, адаптер для зарядки, USB-кабель, руководство пользователя, гарантийный талон.

Зарядка

ВАЖНО:
Вы также можете заряжать устройство с помощью USB-кабеля.
Подключите адаптер к устройству, и затем в электрическую розетку. Для полной зарядки потребуется приблизительно 4 часа.

Использование Wi-Fi

- **Включение Wi-Fi**

Перейдите в Настройки→ Wi-Fi
Включите функцию.

- **Подключение к сетям Wi-Fi**

Устройство выполнит автоматическое сканирование всех доступных сетей поблизости.

Значок означает защищенную сеть, требующую ввода пароля.

1. Нажмите на желаемую сеть, → при необходимости введите пароль, → нажмите **Подключиться**.
2. Нажмите **Вернуться**, чтобы перейти обратно на домашний экран.

Клавиши



Клавиша	Описание
Скрыть значки	Все значки изчезают
Вернуться	Возврат к предыдущему меню
HOME	Возврат на домашний экран
Многозадачность	Недавно использованные приложения
Снимок экрана	Делает снимок экрана

Блокировка экрана

Для блокировки экрана нажмите клавишу **POWER** один раз. Также Вы можете установить автоматическую блокировку по прошествии заданного периода. Заблокированный экран выглядит так:



Перетяните замочек в любом направлении, чтобы разблокировать экран.



Управление приложениями

Установка приложений

Любые загруженные бесплатно, либо купленные приложения можно быстро и легко установить на Ваше устройство с помощью приложения **Apk Installer**.

1. Скопируйте файл **.apk** на карту памяти micro SD, либо на USB-накопитель, → вставьте носитель в устройство.
2. Нажмите на значок .
3. Нажмите **Установить** и укажите местонахождение файла .apk (**Встроенная память** или **карта памяти micro SD**).
4. Нажмите на файл **.apk → Установить**.
   Начнется установка, и по её завершении значок установленного приложения появится в меню **Приложения**.
5. Нажмите **Открыть,** чтобы запустить приложение, либо нажмите **Готово** для возврата к приложению **ApkInstaller**.

☆ *Для перемещения значка на домашнем экране, задержите на нем палец, затем перетяните его на свободное место домашнего экрана и отпустите.*

☆ *Задержите палец на значке, и перетяните его в область "×", чтобы удалить с домашнего экрана.*

☆ ***ВНИМАНИЕ:*** *Приведенные выше приложения могут быть предустановлены не в полном объёме. Их количество может отличаться в разных устройствах.*

Загрузка приложений напрямую с веб-сайтов

Вы также можете скачивать любые приложения напрямую с веб-сайтов, и затем устанавливать их на устройство.

1. Нажмите на значок для запуска **Браузера**.
2. Введите желаемый URL, и нажмите **Скачать** на ссылке желаемого приложения.
3. По завершении скачивания, задержите палец на скачанном файле (в **Истории загрузок**), → нажмите **Открыть → Установить**.

Удаление приложений

Вы можете легко удалять любые установленные приложения.

1. Нажмите **Настройки → Приложения.**
2. Нажмите на приложение, которое хотите удалить, → **Удалить**.
3. Нажмите **ОК**, чтобы подтвердить выбор.

Также можно использовать **ApkInstaller** для удаления приложений.

1. Нажмите на значок .
2. Нажмите **Управление.**
3. Выберите **.apk-файл** для удаления из списка и нажмите **Удалить.**
4. Нажмите **ОК** для подтверждения удаления.

☆ ***ВНИМАНИЕ:*** *Приложение ApkInstaller может быть заменено аналогичным по функционалу менеджером приложений, но с некоторыми отличиями в интерфейсе.*

Предустановленные приложения

Приложение	Функция
	Браузер. Позволяет просматривать веб-сайты.
	Калькулятор
	Календарь
	Часы
	Email Позволяет всегда иметь доступ ко всем Вашим ящикам электронной почты.
	Галерея Позволяет просматривать любые изображения.
	Музыка Аудиоплеер.
	Эквалайзер Позволяет осуществлять настройку аудиоплеера.
	Поиск Позволяет осуществлять поиск файлов по устройству.
	Настройки Главное меню настроек Вашего устройства.
	Диктофон Позвоялет осуществлять запись голоса.
	Голосовой набор
	2ГИС Карты и справочник с контактами фирм города.

	Яндекс.Карты Показывают детальные схемы большинства городов и стран мира.
	Навител Навигатор Точная офлайн GPS навигация.
	Антивирус Dr.Web Комплексная защита от всех типов угроз для мобильных устройств.

Предустановленные приложения Google

Приложение	Функция
	Gmail
	Синхронизация Контактов Google
	Контакты
	Карты
	Google Play Маркет
	Google Поиск

Контакты

1. Прикоснитесь к значку контактов на домашнем экране.
2. В верхней части экрана Вы увидите **группы, все, избранные**.
3. Четыре кнопки в верхней правой части экрана нужны для управления контактами.

- **Подробно**

  1. Откройте контакты.
  2. Если хотите увидеть подробные сведения, прикоснитесь к левой части контакта.
  3. Все сведения будут отображаться справа.

- **Добавление контактов**

  1. Чтобы добавить группу, нажмите **Группы** и на значок . Введите имя группы и сохраните изменения.
  2. Для добавления одного контакта, нажмите **Все** и значок . Введите необходимые данные контакта.

Можно добавлять контакты с Вашего смартфона, с помощью аккаунта Google, Microsoft Exchange ActiveSync и т.д., данные контакта будут синхронизироваться.

Калькулятор

1. Нажмите на значок .
2. Введите числа и желаемое действие.
3. Нажмите **Очистить,** чтобы удалить результат по одному символу, задержите палец на значке **Очистить,** чтобы удалить всё.



Часы

Будильник

Вы можете устанавливать будильник на Вашем устройстве.

- **Установка будильника**

1. Нажмите на значок .
2. Нажмите на значок , чтобы добавить новый будильник.
3. Установите необходимое время срабатывания будильника.
4. Выберите **Установить будильник.**
5. Подтвердите выбор, нажав **Готово,** или нажмите **Заново,** чтобы аннулировать все настройки**.**

ВАЖНО:

- *Значок* *означает, что один или несколько будильников на данный момент активны.*



Магазин Play Маркет

Онлайн-магазин Google содержит множество приложений, которые Вы можете загрузить в Ваше устройство. Первым делом убедитесь, что имеете доступное Wi-Fi-подключение.

Загрузка приложений

1. Нажмите на значок выберите **Принять**.

ВАЖНО:

- При первом запуске Вам необходимо будет ввести Ваш логин и пароль. Если Вы еще не зарегистрировались, создайте новую учётную запись.
  Если у Вас уже есть аккаунт, введите свой логин и пароль и нажмите Готово.

- При первом вводе данных, Вам предложат ввести информацию о банковской карте:



*Выберите **Ввести данные карты** и Вы увидите окно ввода:*



*Если Вы не хотите вводить данную информацию, нажмите **Не сейчас** для входа в онлайн-магазин.*

2. Вы можете выбирать из представленной подборки, или выбрать **Приложения/ Игры** в нижней левой части экрана, и просмотреть все приложения по категориям, кроме того можно выполнять поиск по названию приложения, нажав значок .
3. Нажмите на любое приложение, которое хотите скачать, затем перейдите → **Загрузить → Принять и загрузить**.
   Когда загрузка начнется, значок будет отображаться на панели статусов.

   Когда там отображается значок , это значит, что загрузка уже завершена.
4. Проведите вниз от панели статусов и нажмите на уведомление **Установка завершена** → нажмите **Открыть,** чтобы запустить приложение, или **Удалить,** если Вам оно не нужно**.**
5. Нажмите клавишу **Назад** для возврата в Play Store.

Меню магазина приложений

Нажмите **Menu** для перехода в функциональное меню магазина.

- **Поиск**
  Просто введите название желаемого приложения и нажмите **Поиск**.
- **Мои приложения**
  Позволяет Вам видеть все загруженные Вами когда-либо приложения.

Удаление приложений

1. Выберите приложение для удаления.
2. Выберите **Удалить.**
3. Нажмите **OK** в появившемся окне.

1. Выберите приложение для обновления.
2. Нажмите **Загрузить → Принять и загрузить.**

- **Настройки**

  Вы можете настроить такие параметры, как **Уровень фильтрации** и **Настройки уведомлений.**

- **Помощь**

  При возникновении вопросов обращайтесь к данному разделу.

Браузер

Запуск браузера

Нажмите на значок браузера на домашнем экране .





Вы можете пользоваться Интернетом при наличии соединения Wi-Fi или Ethernet.

Опции браузера

Нажмите клавишу, с изображением нескольких точек, чтобы увидеть меню:

Опции	
Обновить/остановить(браузер)	Обновить текущую страницу/остановить загрузку текущей страницы.
Новая вкладка(Браузер, Chrome)	Создать новую вкладку.
Новая вкладка в режиме инкогнито(Браузер, Chrome)	Создать новую вкладку в режиме инкогнито.
Поделиться страницей (Браузер)	Поделитесь страницей с друзьями.
Найти на странице (Браузер, Chrome)	Позволяет быстро найти нужную информацию на странице.
Сохранить для чтения в режиме оффлайн (Браузер)	Сохранить текущую страницу для просмотра в режиме оффлайн.
Информация о странице (Браузер)	Отобразить информацию о текущей странице.
Настройки (Браузер, Chrome)	Для различных настроек.
Закладки (Chrome)	Позволяют быстро переходить к отмеченным страницам.
Другие устройства (Chrome)	Войдите с помощью учетной записи, чтобы иметь возможность контактировать с другими устройствами.
Помощь (Chrome)	Полезные советы для пользователя.

Календарь

Нажмите на значок .

При первом использовании **Календаря** необходимо будет добавить **учётную запись Exchange** или **Gmail**. Введите логин и пароль, нажмите **Далее** и следуйте указаниям, чтобы завершить настройку. После этого Вы сможете пользоваться **Календарём**.

Просмотр календаря

Все события с каждой учётной записи, которую Вы добавите, будут отображаться в календаре. Можно выбрать из нескольких видов отображения. Нажмите **Menu** и затем **Общий вид, по дням, месяцам и неделям.**

Нажмите, чтобы добавить новое событие



Показать дополн. настройки



Создание нового события

1. В **Календаре** нажмите клавишу **Menu** -> **Ещё** -> **Новое событие**.
2. Добавьте подробные сведения о событии.
3. Нажмите **Menu,** и затем **Показать дополнительные опции,** чтобы добавить подробные сведения о событии.
4. Прокрутите вниз к нижней части события и нажмите **Готово**.



Редактирование/Удаление/Просмотр события

- Чтобы изменить событие, задержите на нем палец, затем нажмите **Редактировать событие**. Внесите нужные изменения, и по окончании нажмите **Готово**
- Чтобы удалить событие, задержите на нем палец, и нажмите **Удалить событие.**
- Чтобы просмотреть событие, задержите на нем палец и нажмите **Просмотреть событие**.



Email

Устройство поддерживает работу с протоколами POP3 и SMTP.

Добавление учетных записей эл. почты

Вы можете задать один или несколько почтовых ящиков и иметь доступ к ним с Вашего устройства.

1. Нажмите на значок .
2. В меню **Учетных записей** нажмите **Далее**.
3. Нажмите на строчку ввода **Email**-адреса → введите свой адрес.
4. Аналогичным способом введите пароль.
5. Нажмите **Готово**.
6. **Ручная настройка** *(опционально)*: Устройство автоматически настроит параметры сервера большинства популярных почтовых служб (*например gmail.com и т.д.)*. В любом случае, при необходимости Вы сможете настроить все параметры вручную.
7. Нажмите **Далее**.
8. Опционально: Введите имя аккаунта.
9. Введите тему письма → нажмите **Готово**.

Входящие

1. Нажмите на значок .
2. Если Вы установили один почтовый аккаунт, он откроется автоматически. Если Вы установили несколько, они будут отображаться в меню **Учётные записи**.
3. Нажмите на желаемый аккаунт → и затем **Входящие**.

- **Просмотр писем**
  1. В меню **Входящие**, нажмите на любое письмо, чтобы открыть его.
  2. Нажмите **Открыть** на файле в приложении (если он есть), чтобы открыть его с помощью соответствующей программы, или нажмите **Сохранить,** чтобы сохранить файл приложения на карту памяти micro SD.
  3. Чтобы ответить на письмо, нажмите **Ответить,** или **Ответить всем**.
     a. Введите текст письма в поле сообщения.
     b. Нажмите **Отправить,** чтобы немедленно послать письмо, **Сохранить черновик,** чтобы сохранить письмо без отправки, или **Удалить -** для удаления письма.

- **Создание письма**
  1. В меню **Входящие** нажмите на значок .
  2. Введите адресата в графе **Кому**.
  3. Если вы хотите добавить какие-либо дополнительные адреса (Копия и Скрытая копия), перейдите в → **Добавить Копию/Скрытую копию**, и затем введите e-mail-адрес .
  4. Нажмите на графу **Темы** и введите тему письма.
  5. Нажмите на область **Новое письмо** и введите текст письма.
  6. Если необходимо, нажмите на значок и приложите файл (ы).
  7. По завершении нажмите **Отправить.**

Редактирование учётных записей

1. Нажмите на значок .
2. В меню **Входящие** выберите **Настройки.**
3. Настройте все параметры по своему предпочтению.
4. Нажмите **Назад**, чтобы вернуться в меню **Входящие**.

Удаление учётных записей

При наличии нескольких учётных записей, если Вы удалите установленную по умолчанию на данный момент, следующая запись автоматически встанет на её место.

1. Нажмите на значок .
2. В меню **Входящие**, выберите **Настройки**.
3. Нажмите на аккаунт, который хотите удалить.
4. В правом окне **Опций учётной записи** нажмите **Удалить учётную запись**.
5. Подтвердите выбор, нажав **OK**.

Установка учётной записи по умолчанию

Вам необходимо иметь один аккаунт, установленный по умолчанию. Если у Вас несколько аккаунтов, выберите один из них (наиболее часто используемый).

1. Нажмите на значок .
2. В меню **Входящие**, выберите **Настройки**.
3. Нажмите **Учётная запись по умолчанию**.

Менеджер файлов

Вы можете просматривать и управлять всеми файлами на устройстве (*Внутренняя память, карта памяти micro SD, USB).* Кроме того, с помощью **Менеджера файлов** можно легко устанавливать приложения.



Удаление файлов

Задержите палец на файле или папке → затем нажмите **Удалить.**

Аудиопроигрыватель

Загрузка музыки

- **Загрузка через USB**

  Можно переносить музыку с ПК на карту памяти устройства.

  1. Когда карта памяти находится в устройстве, и оно показывает домашний экран, подключите комплектный USB-кабель к устройству и ПК. Устройство должно показывать значок на панели статусов.
  2. Нажмите на значок , и устройство выдаст сообщение об успешном подключении. Нажмите на сообщение, чтобы открыть хранилище. Во время подключения невозможно использовать данные на карте памяти.
  3. Нажмите **Включить режим USB-накопителя.**
  4. Нажмите **OK** для подтверждения.
  5. Перетяните желаемые композиции в окно карты памяти.
  6. По окончании копирования нажмите **Выключить режим USB-накопителя**.

Прослушивание музыки

1. Нажмите на значок .
2. Нажмите на любой аудиофайл из альбомов/артистов/композиций/списка плейлистов для воспроизведения.
3. Нажмите на значок , для приостановки воспроизведения.
4. Для возврата в предыдущие меню, не останавливая воспроизведение, нажмите клавишу **Назад** для возврата на домашний экран.

В меню прослушивания Вы можете: **просматривать тексты песен**, **воспроизводить** / **приостанавливать воспроизведение**, **переключаться к предыдущей / следующей композиции**, **включать повтор воспроизведения**, **воспроизведение вразброс** и т.д.



Видеопроигрыватель

Просмотр видео

1. Нажмите на значок .
2. Выберите желаемое видео.
3. Нажмите на экран во время просмотра, Вы увидите следующие опции:

Другие опции

- **Удалить метку и смотреть сначала**
  Во время воспроизведения видео, имеющего метку, нажмите на него, и метка будет удалена.

- **Режим воспроизведения**
  Вы можете выбрать режим воспроизведения:
  Один раз. По окончании видео, воспроизведение прекратится.
  Повторить одно. Текущее видео будет повторно воспроизводиться циклически.
  Повторить всё. Все видео будут воспроизводиться повторно.

Галерея

Просмотр альбомов

1. Нажмите на значок .

   ИЛИ

2. Откройте **Галерею** прямо из **Камеры,** нажав на миниатюру в правом верхнем углу.

   В **Галерее** вы можете просматривать подробные сведения о каждом альбоме, а также удалять альбомы.

Просмотр изображений

- **Просмотр изображений**

  Нажмите на любое изображение для просмотра его на полный экран.

- **Просмотр слайд-шоу**
  1. Нажмите на любое изображение.
  2. Нажмите **Настройки** в верхней части экрана. В списке вы увидите опцию **Слайд-шоу**. Выберите её.

- **Редактирование изображений**
  1. Нажмите на любое изображение.
  2. Нажмите **Настройки** в верхней части экрана. В списке вы увидите опцию **Редактировать/Обрезать**. Выберите одно из двух действий.

- **Подробные сведения об изображении**
  1. Нажмите на любое изображение.
  2. Нажмите **Настройки** в верхней части экрана. В списке вы увидите опцию **Подробно.** Выберите её.

- **Установка изображений в качестве обоев**
  1. Нажмите на любое изображение.
  2. Нажмите **Настройки** в верхней части экрана. В списке вы увидите опцию **Установить в качестве обоев**.
  3. Нажмите **Установить как, Обои.**

Карты и навигация

На устройстве предустановлено приложение **Google Maps** для Android, включающее в себя карты и навигацию.

ВАЖНО:

При первом запуске будет необходимо Wi-Fi-соединение для загрузки карт.



Поиск друзей

Сервис **Google Latitude** позволяет Вам и Вашим друзьям видеть местоположения друг друга и обмениваться статусными сообщениями.

- **Регистрация в Latitude**
  Во время просмотра карты выберите **Настройки**, **Регистрация в Latitude**.

- **Пользование Latitude**
  После регистрации Вы сразу можете начать использование сервиса.
  Во время просмотра карты выберите **Настройки**, **Latitude.**

- **Приглашение друзей для обмена данными о местонахождении**
  Вы можете обмениваться данными в сервисе только с теми друзьями, которым Вы отправили приглашения.

1. Откройте **Latitude, Настройки** и нажмите **Добавить друзей.**
2. Нажмите **Выбрать из контактов** или **Добавить по адресу e-mail** в открывшемся меню.
   Добавьте друзей из Ваших контактов, либо введите один или более e-mail адресов, разделенные запятыми, в зависимости от варианта, выбранного Вами.
3. Нажмите **Добавить друзей** в нижней части экрана.
   Если Ваши друзья уже пользуются Latitude, они получат уведомление по электронной почте, или в самом сервисе. Если же они еще не пользовались сервисом, они получат приглашения зарегистрироваться с помощью их аккаунтов Google.

- **Ответ на приглашение**

  Когда друг отправляет Вам приглашение, Вы можете отреагировать несколькими способами:
  Принять и отправить свои данные. Вы и Ваш друг будете видеть местонахождения друг друга.
  Принять, но скрыть моё местонахождение. Вы сможете видеть местонахождение друга, но он не сможет видеть Ваше.
  Не принимать. Обмена данными не будет.

- **Отображение местонахождения Ваших друзей**

  Координаты друзей можно просматривать в виде карты или списка.
  На карте каждый друг отображается в виде метки с фотографией, установленной Вами на его контакт.

- **Управление обменом данными с друзьями**

  Нажмите на метку друга на карте, либо в списке, чтобы просмотреть его профиль.
  В меню профиля Вы можете общаться с другом и управлять настройками приватности.

  Показывать на карте. Показывает местонахождение друга на карте.

  Чат Google Talk. Откройте чат-окно с другом. **Отправить письмо** открывает Gmail с полем сообщения для друга.

  Скрыть информацию от друга. Прекращает обмен данными с конкретным другом. Чтобы возобновить обмен, нажмите **Открыть информацию другу**.

  Показывать только информацию о городе. Показывает только город, в котором Вы находитесь, а не улицу. Чтобы начать делиться более точным местоположением, нажмите **Максимально точные координаты**.

  Удалить. Удаляет контакт из списка Ваших друзей.

- **Управление отправляемой информацией**

  Откройте **Latitude**, введите своё имя, и нажмите **Редактировать настройки приватности**.

Определять моё местоположение. Позволить сервису определять и обновлять информацию о Ваших перемещениях. Частота обновления зависит от нескольких факторов, таких как уровень заряда батареи, и частоты Вашего перемещения.

Задать моё местоположение. Задайте Ваше местоположение, которое будут видеть друзья самостоятельно.

Скрыть моё местоположение. Скрывает все данные о местонахождении от всех друзей.

Выйти из Latitude. Закрытие сервиса и прекращение обмена данными о местоположении со всеми друзьями.

Wi-Fi

Подключение к сетям Wi-Fi

1. Нажмите **Настройки -> Wi-Fi.**
2. Нажмите на значок **Wi-Fi** в верхней части экрана, чтобы включить функцию.
3. Нажмите на желаемую сеть, чтобы к ней подключиться.

   ВАЖНО:

   - *Если сеть не защищена паролем, Вам нужно будет только подтвердить решение, нажав **Подключиться**.*
   - *Если сеть защищена паролем, Вам необходимо будет ввести его для пользования сетью.*

Получение уведомлений о доступных сетях поблизости

По умолчанию когда функция Wi-Fi включена, Вы будете получать уведомления на панели статусов при обнаружении устройством доступной сети поблизости.

1. Включите Wi-Fi.
   В окне настроек Wi-Fi проверьте, включена ли функция уведомления о доступных сетях. Вы можете включать и выключать её в любое время.

Добавление сети Wi-Fi

1. Включите Wi-Fi.
2. В меню **настроек Wi-Fi** нажмите **Добавить сеть** (в верхней части экрана).
3. Введите SSID (имя) сети. Если сеть защищена, войдите в меню **Безопасность** и затем выберите тип защиты сети.
4. Введите все необходимые данные.
5. Нажмите **Сохранить**.
   Вход будет осуществлен, и все введенные Вами данные будут теперь сохранены и вводиться автоматически.

Забыть сеть Wi-Fi

Вы можете удалить все данные о любой сети из устройства.

1. Включите Wi-Fi.
2. В меню настроек Wi-Fi задержите палец на **Имени сети**.
3. Нажмите **Забыть** в появившемся окне.

Настройки Wi-Fi

- **Wi-Fi-сети**
  Отображает список всех сетей, к которым Вы подключались, а также сетей, найденных при последнем поиске.

- **Добавление сети Wi-Fi**
  Вы можете добавить сеть, вписав её SSID (имя) и тип защиты.

Расширенные настройки Wi-Fi

- **Сетевые уведомления**
  Поставьте галочку, чтобы получать уведомления о доступных сетях поблизости.

- **Оставлять Wi-Fi включенным в спящем режиме**
  Вы можете задавать случаи, когда Wi-Fi будет отключаться. Автоматическое отключение Wi-Fi в спящем режиме помогает экономить заряд батареи.

- **MAC-адрес**
  Media Access Control (MAC) - адрес устройства при подключении к сетям Wi-Fi.

- **IP-адрес**
  Internet Protocol (IP) – адрес, присвоенный устройству сетью Wi-Fi (если Вы не используете статический IP-адрес).

Настройки


17:54
Wi-Fi
БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ
Wi-Fi
Bluetooth
Ещё...
УСТРОЙСТВО
Звук
Экран
ScreenshotSetting
Память
Батарея
Приложения
ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ
Местоположение
Безопасность
Язык и ввод
Восстановление и сброс
АККАУНТЫ
Добавить аккаунт
СИСТЕМА
Дата и время
Чтобы посмотреть доступные сети, включите Wi-Fi.

Описание пунктов настроек

Беспроводные подключения	**Wi-Fi**	Включение Wi-Fi.
	BT	Включение и управление функцией BT.
	Использование данных	Позволяет просмотреть статистику использования данных.
	Ещё	Настройки VPN , портативной точки доступа, Wi-Fi и сотовой сети.
Интерфейс передачи мультимедиа-сигнала высокого разрешения	**Включение интерфейса передачи мультимедиа-сигнала высокого разрешения**	Включение функции специального интерфейса для подключения внешних HD-дисплеев.
	Разрешение	Задайте разрешение.
	Масштаб экрана	Отрегулируйте размер экрана при подключении к ТВ.
Звук	**Бесшумный режим**	Заглушает все звуки, кроме мультимедиа и будильника.
	Громкость	Используйте регулятор , чтобы настроить комфортную громкость, затем нажмите **OK**.
	Мелодии вызова и вибрация	Выберите мелодию звонка, и включите или отключите вибрацию.
	Система	Включите/выключите системные звуки.
Экран	**Яркость**	Используйте регулятор для настройки яркости изображения и нажмите **OK**.
	Обои	Выберите обои на свой вкус.
	Режим сна	Задайте период времени до автоматического перехода в режим сна.
	Размер шрифта	Выберите комфортный размер шрифта.
	Беспроводной дисплей	Включите Wi-Fi, чтобы начать поиск беспроводных дисплеев поблизости.
Геолокация	**Доступ к моему местоположению**	Включите, чтобы позволить приложениям определять Ваше местонахождение.
Приложения	**Загруженные**	Все приложения, загруженные на Ваше устройство.
	На карте SD	Управляйте всеми данными на карте памяти SD.
	Работающие	Просматривайте и управляйте приложениями, активными в данный момент.
	Все	Управляйте всеми приложениями в Вашем устройстве.
Резервные копии и возврат к заводским настройкам	**Резервное копирование и восстановление из копий**	Вы можете выбирать, создавать резервные копии данных, или нет.
	Возврат к заводским настройкам	Нажмите, чтобы вернуть устройство к первоначальному состоянию, удалив все пользовательские данные. **ВНИМАНИЕ!** При возврате к заводским настройкам будут удалены следующие данные: 1. ккаунт Google. 2. Настройки и данные всех приложений и системы. 3. Загруженные приложения. При возврате к заводским настройкам не будут удалены следующие данные: 1. Текущее ПО системы и предустановленные приложения. 2. Файлы на карте памяти micro SD.
Безопасность	**Блокировка экрана**	Вы можете выбрать способ разблокировки экрана, и включить/выключить отображение данных о владельце на экране блокировки.
	Пароли	Вы можете выбрать, отображать ли пароли.
	Управление устройством	Выберите, чтобы разрешить устройству установку сторонних приложений.
Язык и ввод	**Язык**	Выберите язык и регион.
	Проверка правописания	Вы можете включать и отключать проверку правописания.

	Персональный словарь	Можно добавлять слова в персональный словарь. Эти слова не будут отображаться в общем словаре.
	Клавиатура и способ ввода	Выберите подходящий Вам метод ввода.
	Голосовой ввод	Включает голосовой ввод и конвертирование текста в речь.
	Мышь/Трекпад	Используйте регулятор и нажмите **OK.**
Дата и время	**Автоматическая синхронизация даты и времени**	Синхронизация даты и времени с Интернетом.
	Ввод даты	Вы можете вручную вводить дату.
	Выбор часового пояса	Вы можете выбрать часовой пояс вручную.
	Ввод времени	Вы можете ввести время вручную.
	Использование 24-часового формата времени	Использование 24-часового формата вместо 12-часового.

Технические характеристики

Экран: TN, 7"
Разрешение: 1024 x 600
Процессор: MTK 8127 1.3 ГГц
Оперативная память: 512 МБ
Внутренняя память: 4 ГБ
Wi-Fi, BT, Акселерометр
Батарея: 2500 мАч
Операционная система: Android 4.4

Возможные проблемы и их решение

1. **Устройство не включается, даже при подключенном ЗУ**:
   Проверьте, подключено ли ЗУ к сети.
2. **Устройство не реагирует на нажатия на экран и клавиши:**
   А) При наличии клавиши RESET, нажмите её для перезагрузки устройства.
   Б) Удерживайте клавишу POWER в течение 10-15 секунд для выключения устройства. Повторите данное действие, чтобы снова включить устройство.
3. **Невозможно получить доступ к сети Internet / медленная скорость сети:**
   А) Убедитесь, что устройство подключено к сети Wi-Fi.
   Б) На скорость работы сети Wi-Fi влияют мощность сигнала точки доступа, расстояние и преграды между устройством и точкой доступа.
4. **Невозможно установить приложение из apk файла:**
   А) Убедитесь, что файл .apk не поврежден.
   Б) Перезагрузите устройство.
5. **Видеофайлы проигрываются медленно либо на экране появляется уведомление, что воспроизведение невозможно:**
   Убедитесь, что разрешение и формат видеофайла поддерживается вашим устройством. По необходимости, переконвертируйте видеофайл с помощью обычного ПК.
6. **Невозможно прочитать носитель с данными:**
   Убедитесь в том, что носитель правильно подключен.
7. **На устройстве нет данных, но по информации о занимаемой памяти, объем занят:**
   Повреждена файловая система. Подключите к ПК и отформатируйте устройство.
8. **Неудовлетворительная работа устройства, снижение производительности, периодические зависания:**
   Выполните сброс до заводских настроек.

ВНИМАНИЕ: Если вышеперечисленные меры не помогли, или Ваша проблема не описана в данном разделе, рекомендуется немедленно прекратить эксплуатацию устройства и обратиться в сервисный центр.

Дополнительная информация

Производитель: Чен Фэн Ле Си Диджитал Ко., Лтд.
Эт. 2-4, зд. А, промзона Вэйхуа, шоссе Хуасин, Далан, Лунхуа, Шэньчжэнь,
Китай.

Импортёр: ООО «Агат»,
690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3.

Спецификации, информация о продукте и его функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.
Товар прошел обязательную сертификацию.
Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

Адрес в интернете:
www.dexp.club

Товар изготовлен: _____

www.dexp.club