

DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой DEXP. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Меры предосторожности

- Любое вмешательство во внутреннюю структуру устройства влечет за собой лишение покупателя права на бесплатное гарантийное обслуживание. Предоставляйте обслуживание устройства исключительно квалифицированному персоналу сервисного центра
- Устройство необходимо устанавливать и эксплуатировать, пользуясь указаниями в данном руководстве пользователя. Внимательно прочитайте его и сохраните для будущего использования.
- Оптический привод содержит мощный лазер. Не смотрите на луч во избежание повреждения глаз/потери зрения.
- Не бросайте батарею устройства в огонь и не подвергайте устройство и батарею воздействию высоких температур/влаги. Это может привести к взрыву/короткому замыканию.
- Помещайте устройство исключительно на ровную, стабильную поверхность.


- Ни в коем случае не блокируйте вентиляционные отверстия устройства. Всегда убеждайтесь, что вокруг устройства достаточно свободного места, не размещайте его слишком близко к другим предметам, в особенности к другим работающим устройствам. Не засоряйте вентиляционные отверстия и не помещайте в них никаких предметов.
- Нормальная рабочая температура среды для данного устройства от 0 до 40 °С.
- При использовании удлинителя, убедитесь, не превышает ли мощность подключенных к нему устройств максимально допустимую для модели удлинителя.
- Не наступайте на провода, и не помещайте на них тяжести. Не выдергивайте штекеры резко, не допускайте натяжения проводов.
- В выключенном состоянии устройство также находится под небольшим напряжением. Перед чисткой устройства, отключайте от него все провода.
- При возникновении каких-либо проблем с устройством, предоставляйте все обслуживание только квалифицированному персоналу.



ВНИМАНИЕ: Данный значок (перечёркнутый мусорный бак на колесах) означает, что устройство не может быть утилизировано совместно с бытовыми отходами. Осуществляйте утилизацию в соответствии с законодательством РФ.


Схема устройства

Вид спереди




1. Микрофоны
2. Индикатор веб-камеры
3. Веб-камера
4. Переключатель активного дисплея
5. Яркость -
6. Яркость +
7. Клавиша POWER
8. Индикатор работы жесткого диска

Вид сзади




1. Карддер (MMC/SD)
2. USB-порт
3. Разъём для микрофона
4. Разъём для наушников

Вид справа




1. Клавиша извлечения диска
2. Оптический привод

Подключение к источнику питания



Включение устройства



Дополнительная информация

Производитель: ООО “Фактор”,
г.Владивосток, ул. Комсомольская, д. 1, 690002. Телефон (423) 279-55-89.

Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным органом по Сертификации.

Спецификации и информация о продукте могут быть изменены без уведомления пользователя.

Информация о дате производства указана на этикетке изделия, а также на этикетке упаковочной коробки.

Адрес в интернете:

www.dexp.club

www.dexp.club