

Фен DEXP SH-2071

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Электрический бытовой фен предназначен для сушки и укладки волос в домашних условиях.

Диапазон рабочих температур: $-20^{\circ}\dots+50$

Не допускайте длительного воздействия тепла или прямых солнечных лучей на устройство. Избегайте перегрева устройства.

Техника безопасности

Перед первым использованием устройства **обязательно** прочитайте инструкцию.

1. Держите это устройство подальше от воды. Не используйте его возле воды и ванных труб, душа, бассейнов и подобных конструкций, содержащих воду.
2. Всегда отключайте устройство от сети после работы.
3. Не используйте устройство во время любых водных процедур.
4. Не помещайте фен в воду или другую жидкость.
Если это произошло, немедленно отсоедините шнур питания от розетки и ни в коем случае не пытайтесь достать фен из воды!
5. Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.
6. Данное устройство должно использоваться только в предназначенных для него целях. Любое другое его применение считается неправильным и, соответственно, опасным. Производитель не несет ответственность за ущерб, вытекающий из несоответствующего или неправильного использования устройства. При таких условиях гарантия на устройство не распространяется.
7. Устройство предназначено только для домашнего использования. В случае использования устройства в коммерческих целях продавец/производитель не несет ответственность за работу устройства, а устройство не подлежит гарантийному обслуживанию.
8. Не оставляйте устройство без присмотра, пока оно работает или включено в сеть.
9. Не пользуйтесь устройством, если обнаружите повреждения шнура, штепсельной вилки или других частей устройства. Отнесите устройство в сервисный центр для ремонта.
10. Шнур питания не должен находиться возле горячих предметов. Не скручивайте, не перегибайте, не растягивайте и не обматывайте вокруг корпуса фена шнур питания. Если шнур каким-то образом скручен, выпрямите его перед работой фена.
11. Не закрывайте вентиляционные отверстия фена, иначе он может перегреться.
12. Не допускайте попадания в отверстия устройства каких-либо посторонних предметов.
13. Не подключайте устройство к розетке или удлинителю одновременно с другими устройствами.
14. Не направляйте поток горячего воздуха в глаза или на другие чувствительные участки тела.
15. После работы дайте устройству остыть и только потом кладите его в место хранения.
16. В то время, когда устройство не используется, его следует хранить в сухом безопасном месте, подальше от детей. Не разрешайте детям играть с устройством.

17. При обнаружении любых сбоев в работе, рекомендуется немедленно отключить устройство и обратиться в сервисный центр.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

1. Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации.
2. Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
3. Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
4. После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Технические характеристики

- Рабочее напряжение: 220-240 В.
- Частота: 50/60 Гц.
- Мощность: 2000 Вт.
- Функция ионизации.
- 6 комбинаций режимов.

Внешний вид



1. Концентратор.
2. Кнопка подачи холодного воздуха.
3. Переключатель режима работы.
4. Вентиляционные отверстия.
5. Петля для подвешивания.

Перед использованием

Содержимое упаковки

- Фен.
- Концентратор.
- Руководство пользователя.
- Гарантийный талон.

Сборка

Укрепите концентратор на передней части фена (если необходимо).

Режимы

Фен имеет 3 режима скорости подачи воздуха: 0 – выключен, I – средняя мощность, II – максимальная мощность.

И 3 режима температуры потока: I-холодный воздух, II-теплый воздух, III-горячий воздух.

Для включения дополнительной функции подачи холодного воздуха, нажмите соответствующую кнопку.

Общие советы

1. Для мытья головы используйте подходящий Вам шампунь. Тщательно промойте волосы. Промокните волосы полотенцем, чтобы удалить лишнюю влагу. Разделите волосы на пряди. При помощи фена и расчески высушите каждую прядь по-отдельности. Направляйте струю горячего воздуха только на волосы.
2. Следите за тем, чтобы в вентиляционные отверстия фена не попали волосы или иные предметы.
3. Чтобы избежать пересушивания волос, не держите фен на одном месте длительное время. Перемещайте струю воздуха в соответствии с желаемой прической.
4. Для быстрой укладки, слегка смочите волосы водой перед укладкой.
5. Для создания неповторимого стиля, высушите волосы почти полностью, используя максимальную мощность, а затем переключитесь на режим теплого воздуха.
6. В комплект входит концентратор. Используйте его для контроля области подачи горячего воздуха.

Помощь

Важно

Перед тем, как производить чистку фена, убедитесь, что он отключен от розетки.

Чистка

Не используйте жидкие или аэрозольные чистящие средства.

Протрите фен при помощи мягкой влажной (не мокрой) ткани.

Фен не работает

1. Убедитесь, что он подключен к розетке.
2. Установите переключатель в положение I, II или III.
3. Проверьте целостность кабеля.

Утилизация



По окончании срока службы изделия не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.

Дополнительная информация

Производитель: Шанхай Эл Уай Интернейшенл Трейдинг Ко., Лтд.
Каб. 505, зд. Вэнтун, шоссе Кунмин 739, р-н Янпу, Шанхай, Китай.

Импортер: ООО «Агат»,
690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3.

Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным органом по Сертификации.

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления для улучшения качества.

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

Адрес в интернете:

www.dexp.club

Товар изготовлен: _____