



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Электрощипцы DEXP HC-2200T

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой DEXP. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Электрощипцы для завивки волос позволяют сделать оригинальную укладку за короткое время в домашних условиях.


Инструкция по безопасности

1. Устройство нельзя погружать в воду и другие жидкости.
2. При отключении прибора от сети следует держаться за штекер, а не за шнур.
3. Не следует позволять детям контактировать с прибором, даже если он выключен и отключен от сети.
4. Прибор следует всегда отключать от сети, если он не используется.
5. Также прибор нужно отключить от сети в случае любых неполадок, перед чисткой и после окончания работы.
6. Не следует использовать прибор для любых иных целей, кроме указанных в настоящем руководстве. Работа, хранение и уход за прибором должны осуществляться строго в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.
7. Не используйте электроприбор во влажной среде или там, где на прибор могут попасть брызги каких-либо жидкостей. Настоятельно не рекомендуется использовать электроприбор в ванной комнате, вблизи бассейнов и других источников воды.
8. Крепко держите электроприбор во время использования.
9. Избегайте присутствия детей и животных рядом с работающим электроприбором.
10. Не используйте электроприбор, если есть риск возгорания или взрыва, например, вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
11. Во время работы прибора следите, чтобы его рабочая поверхность не соприкасалась с посторонними предметами.
12. Необходимо следить за целостностью шнура и прибора. Запрещается использовать прибор при наличии повреждений. При обнаружении повреждений незамедлительно прекратите эксплуатацию прибора и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
13. Не оставляйте включенный прибор без присмотра.

Комплектация

- Электрощипцы.
- Руководство пользователя.
- Гарантийный талон.

Схема устройства



1. Рабочая поверхность с керамическим покрытием.
2. Кнопка включения.
3. Кнопка выключения
4. Регулятор температуры.
5. Ручка.
6. Шнур питания.
7. Индикатор работы.
8. Индикатор питания.

Технические характеристики

Тип	Тройной стайлер
Покрытие	Керамическое
Совместимое напряжение сети	220-240В ~ 50/60Гц
Мощность	120 Вт
Температура	110-200 °C
Кол-во темпер-х режимов	10
Длина сетевого шнура	190 см
Поворотный шнур	Есть
Индикатор нагрева	Есть

Эксплуатация прибора

1. Подключите штекер шнура питания к сети и крепко возьмите электроприбор за ручку.
2. Включите прибор с помощью кнопки включения.
3. Выберите подходящий для Вас температурный режим при помощи регулятора.

Регулятор температуры имеет 10 отметок (отображаются в окне над регулятором), соответствующих следующим режимам:

- 1 – 110 °C
- 2 – 120 °C
- 3 – 130 °C
- 4 – 140 °C
- 5 – 150 °C
- 6 – 160 °C
- 7 – 170 °C
- 8 – 180 °C
- 9 – 190 °C
- 10 – 200 °C

4. При установке одного из температурных режимов индикатор работы и индикатор сети будут включаться попеременно. При достижении установленной температуры индикатор сети погаснет, а индикатор работы будет гореть постоянно. Приблизительное время нагрева до максимальной температуры составляет 5 минут.
5. Разделите волосы на отдельные пряди и осторожно зажимайте каждую прядь по очереди между рабочими поверхностями прибора.
6. По завершении пользования нажмите кнопку выключения и отключите прибор от сети.

Уход и очистка

- Убедитесь, что устройство отключено от электросети.
- Для очистки поверхности прибора используйте мягкую, слегка влажную ткань, не допуская попадания воды или другой жидкости на кнопки включения / выключения, регулятор температуры и на внутренние части.
- Не используйте чистящие средства, которые могут навредить поверхности прибора.

Дополнительная информация

Изготовитель: Юяо Цзюи Электрик Ко., Лтд.
Зд. А Шансиньвэ, Симэнь, Юяо, г. Нинбо, пров. Чжэцзян, Китай.

Уполномоченное изготавителем лицо: ООО «Агат»,
690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку,
155, корп. №3.

Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным органом по Сертификации. Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.

www.dexp.club