

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции. Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию устройства и уходу за ним. Рекомендуем сохранить данное Руководство и использовать его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании устройства.

### Изготовитель:

Джишн Интернейшенл Лимитед  
4401, площ. R&F Инкай, шоссе Хуася 16, Чжуцзян, р-н Тяньхэ, г. Гуанчжоу, Китай.

### Уполномоченное изготовителем лицо:

ООО «Атлас»,  
690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3.

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления для улучшения качества.

Товар прошёл обязательную сертификацию.

Товар изготовлен (дд.мм.гггг): \_\_\_\_\_ v.1

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Производитель устанавливает срок гарантии 6 месяцев на это изделие, гарантирует, что изделие не имеет дефектов в материалах, сборке, и гарантирует бесперебойную работу в течении всего гарантийного срока. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена вышедших из строя элементов оборудования не по вине потребителя в течение гарантийного срока, на территории уполномоченных сервисных центров, при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя.

Срок службы изделия, предназначенного для личного, не профессионального использования составляет 1 год, при условии соблюдения правил эксплуатации.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пожалуйста, внимательно прочитайте нижеизложенные меры предосторожности перед началом использования портативного аккумулятора (ПА). Следуйте данным инструкциям во избежание повреждения Ваших цифровых устройств.

1. Устройство содержит встроенную литий-ионную батарею. После первого использования, или если устройство не используется длительное время, зарядите его полностью. Полноценная производительность устройства достигается только после 2-3 полных циклов зарядки и разрядки.
2. Используйте только совместимый сетевой адаптер и кабель для зарядки устройства.
3. Использование некорректно подобранного сетевого адаптера, кабеля или насадок для зарядки может повредить Ваше устройство, либо подключенные к нему мобильные устройства.
4. Всегда заряжайте устройство в помещениях с хорошей вентиляцией. Не храните прибор при повышенной или пониженной температуре.
5. Не погружайте устройство в воду, и не подвергайте воздействию влаги.
6. Предохраняйте устройство от падений, ударов, тряски. Грубое использование может повредить внутренние контакты и платы.
7. Храните устройство и весь его комплект вдали от детей.
8. Во время зарядки устройство и сетевой адаптер могут нагреваться, это нормальное явление.
9. Не подвергайте устройство и весь его комплект воздействию огня и других источников сильного тепла.
10. Неквалифицированные манипуляции с устройством (модификации, ремонт и т.д.) могут навредить устройству и Вашему здоровью.
11. Следуйте местным законодательствам, и не пользуйтесь устройством в местах, где это запрещено (например во время взлета и приземления самолета, вблизи медицинского оборудования и т.д., так как оно может вызвать помехи).

## УСЛОВНАЯ СХЕМА УСТРОЙСТВА




1. Вход для зарядки (micro USB)
2. Вход для зарядки (mini USB)
3. USB-выход для зарядки устройств

### Зарядка цифровых устройств

- Подключите один конец кабеля к порту на устройстве.
- Подключите второй конец кабеля к цифровому устройству.
- Когда зарядка цифрового устройства идет, горит световой индикатор.

### Зарядка портативного аккумулятора

1. Используйте кабель USB и micro (mini) USB коннектор для зарядки самого устройства от сети с помощью адаптера, либо от USB порта компьютера. Световой индикатор показывает уровень оставшегося заряда.



2. При первом использовании после длительного покоя устройства, следует полностью зарядить его в течении примерно 6 часов. LED-индикатор будет гореть во время зарядки, и погаснет после ее завершения. Устройство оснащено детектором полного заряда батареи, что защищает батарею от чрезмерного заряда.

### Зарядка других устройств

Данный ПА подходит для зарядки большинства цифровых средств связи, и имеет в комплекте набор различных насадок для большинства популярных моделей устройств. При подключении мобильных устройств, LED-индикатор будет включен, а по завершению зарядки, выключится.

**ВНИМАНИЕ:** не подключайте к ПА другие устройства во время его зарядки.