

DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Морозильный шкаф

DEXP SF160D

Содержание

Меры предосторожности.....	3
Установка	4
Внешний вид	10
Эксплуатация.....	10
Уход	11
Обслуживание	12
Возможные проблемы и их решение	12
Утилизация	14
Хранение и транспортировка	14
Технические характеристики	14
Дополнительная информация	15

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой DEXP. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Меры предосторожности

Внимание! Вентиляционные отверстия в корпусе прибора должны быть открытыми.

Внимание! Не используйте механические устройства или другие приспособления для ускорения процесса разморозки.

Внимание! Не повреждайте контур циркуляции хладагента.

Внимание! Не помещайте электрические приборы внутрь отделов для хранения продуктов в морозильном шкафу.

- Морозильный шкаф должен быть отключен от сети питания по завершению использования и перед началом проведения пользовательского обслуживания.
- Морозильный шкаф может использоваться детьми старше 8 лет, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также людьми с недостаточным опытом эксплуатации данной бытовой техники, если они были проинструктированы о правилах безопасной эксплуатации и осознают существующую опасность. Детям не разрешается играть с прибором. Дети не должны осуществлять очистку и пользовательское обслуживание оборудования без присмотра взрослых.
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен авторизованным сервисным центром во избежание поломки оборудования.
- Утилизируйте морозильный шкаф согласно требованиям местного законодательства.
- Перед тем, как утилизировать морозильный шкаф, снимите с него двери.
- Данное оборудование предназначено для использования в бытовых и других похожих условиях, например:
 - ✓ в кухнях для персонала в магазинах, офисах и в других рабочих помещениях;
 - ✓ в жилых домах на фермах, отелях, мотелях и в других жилых помещениях;
 - ✓ в мини-гостиницах (типа «ночлег и завтрак»);
 - ✓ в общественном питании.



Этот символ обозначает опасность для всех пользователей, кроме специалистов сервисного центра, связанную с обслуживанием или ремонтом, требующим открытия задней крышки морозильного шкафа.



Не пытайтесь починить оборудование самостоятельно во избежание поражения электрическим током.

Установка

Месторасположение

При выборе местоположения морозильного шкафа следует убедиться, что поверхность пола ровная и устойчивая, а помещение хорошо вентилируется. Избегайте размещения оборудования рядом с источниками тепла, например, плита, водонагреватель или радиатор отопления. Также избегайте попадания прямых солнечных лучей, так как это может увеличить энергопотребление. Чрезвычайно низкая температура эксплуатации может привести к некорректной работе морозильного шкафа. Данный морозильный шкаф не предназначен для использования в гаражах или вне помещений. Не следует накрывать морозильный шкаф чем-либо.


При установке морозильного шкафа убедитесь в том, что по бокам имеется 10 см свободного пространства, 10 см с задней стороны и 30 см от верха прибора. Это позволит холодному воздуху свободно циркулировать и улучшит эффективность охлаждения.

Изменение направления открытия дверей


Необходимые инструменты:

отвертка типа Phillips / плоская отвертка / ключ-шестигранник.


- 1) Снимите заглушку петли вверху справа.




- 2) Открутите шурупы, фиксирующие верхнюю петлю, с помощью крестовой отвертки.



- 3) Переместите верхнюю петлю, верхний ограничитель двери и втулку подшипника на другую сторону.
- а. Снимите муфтовую гайку. Вытащите шайбу, переместите оси на другую сторону и зафиксируйте.




- б) Снимите блок ограничителя двери.



- с) Вытащите второй блок ограничителя двери, зафиксированный шурупом.




4) Крестовой отверткой открутите шурупы, фиксирующие нижнюю петлю.




Примечание: угол наклона морозильного шкафа с морозильной камерой менее 45°.


5) Переместите нижнюю петлю на другую сторону и зафиксируйте ее шурупами.




6) Установите дверь в положении справа, зафиксируйте петлю посередине.




7) Переместите верхнюю петлю.



8) Отрегулируйте положение двери сверху, зафиксируйте петлю и установите заглушку.




9) Отрегулируйте уровень морозильного шкафа.



Требования к дверному пространству

Дверь морозильного шкафа должна открываться полностью, как показано на схеме ниже:




Ш×В≥902×1052 мм

Регулировка по уровню

Отрегулируйте уровень морозильного шкафа с помощью регулировочных ножек спереди.

Если морозильный шкаф установлен не по уровню, дверь и магнитные уплотнители будут закрываться неплотно. Перед началом использования убедитесь, что ножки морозильного шкафа касаются земли.



Очистка морозильного шкафа перед началом использования.

Протрите морозильный шкаф изнутри слабым раствором соды. Затем промойте теплой водой с помощью мягкой губки или ткани. Помойте полки и корзины для овощей и фруктов в теплой мыльной воде и тщательно высушите перед установкой в морозильный шкаф. Протрите морозильный шкаф снаружи влажной тряпочкой. Более подробная информация указана в разделе Уход.

Перед началом использования

- Не повреждайте шнур питания, не используйте прибор, если шнур питания или сетевая вилка повреждены или изношены.
- Не храните в морозильном шкафу горючие, взрывчатые, летучие или коррозионные вещества во избежание порчи оборудования или возгорания.
- Во избежание возгорания не храните горючие вещества рядом с морозильным шкафом.
- Данный морозильный шкаф является бытовым прибором, предназначенным только для хранения продуктов. В соответствии с национальными стандартами бытовые морозильные шкафы не предназначены для хранения медикаментов, крови и других биологических материалов.
- Не помещайте бутилированные или герметичные емкости с жидкостью, например, пиво или напитки в бутылках, в морозильную камеру во избежание разрыва бутылок и других повреждений.
- Прежде чем начать хранение продуктов, включите морозильный шкаф на 24 часа, чтобы убедиться, что он работает корректно, а также, чтобы температура достигла необходимого уровня.



Перед включением в сеть:

следует убедиться, что сетевая розетка соответствует параметрам вилки морозильного шкафа, идущей в комплекте.



Перед включением морозильного шкафа:

включайте морозильный шкаф не раньше, чем через два часа после его транспортировки.

Аксессуары

В комплекте с морозильным шкафом поставляются стеклянные или пластиковые полки для хранения в различных комбинациях в зависимости от модели.


Следует поместить одну из стеклянных полок на нижний ряд морозильного шкафа, над корзинами для овощей и фруктов. Для того чтобы извлечь полку, потяните ее вперед до тех пор, пока она не сможет поворачиваться вверх или вниз, и вытащите ее.

Повторите то же самое в обратном порядке для установки полок по высоте морозильного шкафа.



Исходя из ваших потребностей, вы можете убрать одну или несколько полок, или ящиков морозильного шкафа, чтобы увеличить пространство для хранения продуктов.

Внешний вид



**Все изображения приведены для справки и могут отличаться от реального устройства.*

Эксплуатация

Включение морозильного шкафа

Регулятор температуры находится на правой боковой стенке морозильного шкафа.

- Положение «**Min**»: небольшая температура охлаждения.
- Положение «**Med**»: Средняя температура охлаждения (подходит в большинстве случаев).
- Положение «**Max**»: Максимальная температура охлаждения.

При повышенной температуре окружающей среды, например, в жаркие летние дни, возможно, потребуется установить максимальную температуру охлаждения (положение регулятора «Max»). Это может привести к тому, что компрессор будет работать постоянно для поддержания низкой температуры в морозильном шкафу.

При первом использовании морозильного шкафа, установите регулятор термостата в положение «Med». Прежде чем, складывать продукты в морозильный шкаф, дождитесь, когда он охладиться полностью. Лучше всего начать использование через 24 часа после включения. Используйте регулятор термостата для контроля температуры.

Шум внутри морозильного шкафа

Вы можете заметить некоторый шум во время работы морозильного шкафа. Большинство шумов являются нормальным рабочим явлением. Они вызваны циркуляцией жидкого хладагента в системе охлаждения. Использование газов, не содержащих хлорфторуглеродов (фреон), делает данный шум более выраженным. Это не является неисправностью и не влияет на производительность морозильного шкафа, а свидетельствует о работе компрессора, который нагнетает хладагент внутри системы.

Советы по хранению продуктов

- 1) Храните приготовленное мясо/рыбу на полке над сырым мясом/рыбой во избежание переноса бактерий. Сырое мясо/рыбу следует хранить в плотно закрытом контейнере, в котором достаточно места для сока. Ставьте контейнер на нижнюю полку.
- 2) Оставляйте пространство между продуктами для циркуляции воздуха внутри морозильного шкафа.
- 3) Во избежание распространения запахов и высыхания продуктов, упаковывайте или закрывайте их по отдельности. Фрукты и овощи можно хранить без упаковки.
- 4) Дождитесь, пока готовая пища остынет прежде, чем поместить ее в морозильный шкаф. Это поможет поддерживать стабильную температуру морозильного шкафа.
- 5) Для того, чтобы избежать выхода холодного воздуха из морозильного шкафа, постарайтесь ограничить количество открываний. Рекомендуется открывать морозильный шкаф, когда вам необходимо положить или достать продукты.

Уход

Мытье морозильного шкафа внутри и снаружи.

Вытащите все полки и корзины для овощей. Чтобы вытащить корзину для овощей уберите нижнюю дверную полку.

Протрите морозильный шкаф изнутри слабым раствором соды, а затем промойте теплой водой с помощью мягкой губки или ткани. Вытрите насухо морозильный шкаф прежде, чем установить полки и корзину для овощей на место.

Протрите морозильный шкаф снаружи влажной тряпочкой, затем протрите насухо обычной полировкой для мебели. Убедитесь, что двери плотно закрыты, чтобы полировка не попала на магнитные уплотнители или в морозильный шкаф.

Решетку конденсатора с обратной стороны морозильного шкафа можно почистить пылесосом с помощью щетки-насадки.

Советы по уходу

На поверхности морозильного шкафа может появляться конденсат. Это может быть связано с изменением температуры в помещении. Вытрите конденсат насухо. Если проблема появляется постоянно, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Обслуживание

Перемещение

При перемещении морозильного шкафа держите его по бокам или за основание. Нельзя поднимать морозильный шкаф за верхние края.

Обслуживание

Морозильный шкаф должен обслуживаться специалистами авторизованного сервисного центра, для ремонта должны использоваться только оригинальные запчасти. Не пытайтесь починить морозильный шкаф самостоятельно. Ремонт, производимый некомпетентным лицом, может привести к травмам или вызвать серьезную неисправность.

Выключение морозильного шкафа в случае длительного простоя.

Если морозильный шкаф не используется в течение долго времени, отключите его от питания, уберите все продукты и помойте его. Оставьте дверь приоткрытой, чтобы избежать появления неприятного запаха.

Возможные проблемы и их решение

В случае возникновения неисправности, проверьте следующие пункты. Если неисправность не устранена, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Проблема	Решения
Морозильный шкаф не работает	• Проверьте, подключена ли вилка морозильного шкафа к электропитанию. • Низкое напряжение. • Сбой питания или разрыв цепи.
Запах	• Продукты с сильным запахом следует хранить плотно упакованными. • Проверьте, нет ли испорченных продуктов. • Проверьте, вымыт ли морозильный шкаф внутри.
Длительная работа компрессора	• Длительная работа компрессора в летнее время, когда температура окружающей среды выше, является нормальным явлением. • Не помещайте слишком много продуктов в морозильную камеру одновременно. • Не кладите горячую еду в морозильный шкаф, пока она не остынет. • Частое открывание морозильного шкафа.
Свет в морозильном шкафу не горит	• Проверьте, подключен ли морозильный шкаф к питанию. • Проверьте, не повреждена ли лампочка.

Дверь морозильного шкафа не закрывается плотно	• Дверца морозильной камеры не закрывается из-за упаковки продуктов. • Слишком много продуктов. • Морозильный шкаф наклонен.
Громкие шумы	• Проверьте, отрегулирован ли морозильный шкаф по уровню, равномерно ли располагаются продукты. • Проверьте, надежно ли закреплены детали морозильного шкафа.

Советы:

- Морозильный шкаф может выделять тепло во время работы особенно в летнее время, это вызвано нагревом радиатора, это является нормальным явлением.
- Конденсат: Конденсат может появляться на поверхности морозильного шкафа и дверных уплотнителях при высокой влажности окружающей среды, это нормальное явление. Вытрите конденсат сухим полотенцем.
- Гудение: гудение производится компрессором при запуске или отключении.

Советы по энергосбережению

- 1) Старайтесь не открывать морозильный шкаф слишком часто, особенно в жаркую или влажную погоду. Если вы открыли дверь, закройте ее как можно скорее.
- 2) Проверяйте, чтобы морозильный шкаф достаточно вентилировался (обеспечьте циркуляцию воздуха за морозильным шкафом).
- 3) В обычных температурных условиях установите термостат в среднее положение.
- 4) Прежде чем поместить в морозильный шкаф новые продукты, убедитесь, что они охлаждены до температуры окружающей среды.
- 5) Слой льда и изморози увеличивает энергопотребление, поэтому размораживайте морозильную камеру, когда слой льда достигает 3-5 мм.
- 6) Если устройство оснащено внешним конденсатором, следите, чтобы задняя стенка была чистой.
- 7) Морозильный шкаф должен размещаться в самой прохладной части комнаты вдали от источников тепла, избегайте попадания прямых солнечных лучей.
- 8) Охладите горячую еду до комнатной температуры прежде, чем поместить в морозильный шкаф. Перегрузка морозильного шкафа может увеличить время работы компрессора. Продукты, которые охлаждаются медленно, могут потерять качество или испортиться.
- 9) Тщательно упаковывайте продукты, насухо вытирайте контейнеры прежде, чем поместить их в морозильный шкаф. Это предотвратит образование изморози внутри морозильного шкафа.
- 10) Не следует оборачивать корзины для хранения продуктов фольгой, вощеной бумагой или бумажными полотенцами, так как это может нарушать циркуляцию воздуха и снижать эффективность работы морозильного шкафа.
- 11) Аккуратно складывайте и маркируйте продукты, чтобы уменьшить время поиска и частоту открываний морозильного шкафа. Доставайте все необходимые продукты за один раз и незамедлительно закрывайте дверь.

Утилизация

Старые морозильные шкафы имеют остаточную стоимость. Экологический способ утилизации гарантирует, что ценное сырье будет переработано и использовано вторично. Хладагент и изоляция морозильного шкафа должны утилизироваться специальным образом. Перед тем как утилизировать морозильный шкаф, убедитесь, что трубы системы охлаждения не повреждены. Информация о способах утилизации старого морозильного шкафа и упаковки от нового морозильного шкафа может быть получена в местных муниципальных органах.

При утилизации сломайте замки и защелки, а также снимите двери в целях безопасности.

Правильная утилизация	
	Данная маркировка на товаре или его упаковке означает, что данный товар не должен утилизироваться вместе с другими бытовыми отходами. Правильная утилизация изделия поможет предотвратить потенциальное негативное влияние на окружающую среду и здоровье людей, а повторная переработка материалов помогает сохранять природные ресурсы. Для экологически безопасной утилизации старого оборудования воспользуйтесь специальной системой сбора использованных приборов или обратитесь в магазин, где был приобретен товар.

Более подробную информацию о переработке изделия можно получить в местном муниципальном управлении или в магазине, где был приобретен товар.

Хранение и транспортировка

Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении. Оберегайте устройство от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.

Технические характеристики

- Климатический класс: ST/N/SN.
- Класс защиты от поражения электрическим током: I.
- Номинальное напряжение/частота: 220 В – 240 В/50 Гц.
- Номинальная мощность: 70 Вт.
- Номинальная сила тока: 0,50 А.
- Энергопотребление: 0.583 кВт.ч/24 ч.
- Класс энергоэффективности: A+.
- Общий объем: 170 л.
- Полезный объем морозильной камеры: 157 л.
- Хладагент, объем: R600a, 54 г.
- Замораживающая способность: 10 кг/24 ч.
- Вес нетто: 46 кг.
- Уровень шума: 42 дБ.
- Габариты (ШхДхВ): 55см x 55см x 142см.

Дополнительная информация

Производитель: Гуанчжоу Мидеа Хуалин Ко., Лтд.

Шоссе Синьгуанси 5, Цяньфэн Комьюнити, Чжуцзян Менеджмент Дистрикт, обл.
Наньша, г. Гуанчжоу, Китай.

Импортёр: ООО «Агат»,

690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3.

Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным органом по Сертификации.

Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

Товар изготовлен (дд.мм.гггг): _____

www.dexp.club