




Рекомендации по работе с батареей

1. Используйте только оригинальное зарядное устройство.

Способности заряда/разряда батареи управляется встроенным в нее контроллером. Противопоказания принудительные режимы "быстрой зарядки" во внешних зарядных устройствах для Li-Ion т. к. ток заряда и разряда ограничены.

Начинать разряжать/заряжать аккумуляторы можно с любого уровня заряда. В большинстве устройств стоит ограничение по степени заряда/разряда - контроллер может не позволить заряжать аккумулятор, если, например, заряд уже больше 90%. Также он не позволит полностью разрядить аккумулятор, препятствуя выходу из строя элементов.

Даже если работа устройства осуществляется посредством электрической сети, хотя бы раз в месяц Li-Ion батарея должна проходить полный цикл заряда/разряда. Нельзя доводить батарею до полной разрядки. Если это произошло, сразу же установите её на зарядку, т.к. Li-Ion аккумуляторы могут деградировать при длительном хранении в разряженном состоянии.

Саморазряд Li-Ion аккумуляторов составляет около 5% в месяц. Если батарея не используется, то имеет смысл держать заряд на уровне 40-50%.

Если батарея находится в разряженном состоянии 2 недели и более, то происходит необратимый процесс потери емкости в элементах, следствием чего является выход из строя самой батареи.

2. Соблюдайте температурный режим.
Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15°C до +35°C при нормальной влажности воздуха.
Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше 50) и очень низких (ниже -20) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.

3. Не разбирать, не скруглять, не использовать батареи со следами повреждений.

Важно помнить, что в коем случае нельзя самостоятельно разбирать батареи и вывлекать их элементы. В случае необходимости обращайтесь в специализированные сервис-центры. Проккол элементов или смятие может привести к внутреннему короткому замыканию с последующим возгоранием и взрывом. Расплавление лития от повышенной температуры может также привести к взрыву. При разморозитизации внутри элемента может попасть вода или конденсироваться атмосферная влага, что может привести к реакции с выделением водорода и возгоранию.

Посмотреть текущее состояние батареи можно, например, на индикаторе состояния батареи, который есть практически в каждом устройстве (можно уточнить его местонахождение и принцип работы при покупке). Если при включении в э/п/ст данный индикатор в течение порядка 5 минут сигнализирует о неисправности, это значит, что ваша батарея неисправна. Следует немедленно выключить устройство и извлечь из него эту батарею (если она съёмная). Будьте осторожны: они могут выделять вредные вещества.

Если батарея неисправна (АКБ является неотъемлемой частью устройства) необходимо обратиться в сервисный центр.

Чем раньше вы отдадите неисправную батарею в ремонт, тем больше вероятность, что она может быть восстановлена с наименьшими затратами.

ВНИМАНИЕ: Время работы аккумулятора зависит от настроек сети (Wi-Fi, 3G, LTE) и многих других факторов (нагрузка на центральный процессор, жесткий диск, яркость LCD дисплея и т.д.); действительное время работы может не совпадать с указанным. Аккумулятор допускает ограниченное число циклов зарядки и по прошествии некоторого времени может потребовать замены (Условия ограниченной гарантии на аккумулятор смотрите в руководстве пользователя). Время работы аккумулятора зависит от режима использования и настроек.

Дополнительная информация

Производитель: Шэньчжэнь Майа Электроникс Криэйшн Ко., Лтд.
Эт. 1-5, зд. В1, промпарк Синьцзясин, ул. Фэнсинь, р-н Гунмин, новая
зона Гуанмин, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Агат»,
690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку,
155, корп. №3.

Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным органом по Сертификации.

Спецификации и информация о продукте могут быть изменены без уведомления пользователя.

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой DEXF. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.


Совместимость

- Подходят для iPhone, iPod, большинства других распространённых мобильных телефонов, планшетных ПК и цифровых устройств.
- Подходят для всех видов портативных игровых консолей, таких как PSP, PS Vita, NDSi, NDSL.
- Подходят для всех видов MP3, MP4 плееров, электронных книг, GPS-навигаторов, переносных радиостанций.
- Устройство оснащено стандартным входом USB и совместимо со всеми устройствами, поддерживающими зарядку через USB.

Основные особенности

- Исключительно стильный и практичный дизайн подходит как для бизнеса, так и для путешествий и загородных поездок.
- Простота использования, отсутствие сложных настроек, просто выберите соответствующую насадку и заряжайте.
- Функции Plug&Play, автоматического режима сна при неиспользовании.
- Защита от коротких замыканий, избыточного заряда, полной разрядки, интеллектуальная защита, высокая эффективность преобразования, защита от утечки энергии.

Схема устройства



Технические характеристики

Ёмкость	3.7В/10000 мАч
Входное напряжение	DC 4.75-5.25В
Входящая сила тока	2000мА
Номинальное выходное напряжение	DC 5.0В±0.25В
Выходная сила тока	1000мА, 2000мА
Время зарядки	6-8 ч.
LED-подсветка	151м, 60мА х 3
Срок службы батареи	Прибл. 300 циклов
Габариты	144*64*22 мм
Аксессуары в комплекте	• USB кабель • Руководство пользователя

Меры предосторожности


Пожалуйста, внимательно прочитайте нижеизложенные меры предосторожности перед началом использования устройства. Следуйте данным инструкциям во избежание повреждения Ваших цифровых устройств.

1. Устройство содержит встроенную литий-ионную батарею. После первого использования, или если устройство не используется длительное время, зарядите его полностью. Полноценная производительность устройства достигается только после 2-3 полных циклов зарядки и разрядки.
2. Используйте только совместимый сетевой адаптер и кабель для зарядки устройства.
3. Использование некорректно выбранного сетевого адаптера, кабеля или насадок для зарядки может повредить Ваше устройство либо подключенные к нему мобильные устройства.
4. Всегда заряжайте устройство в помещениях с хорошей вентиляцией. Не храните прибор при повышенной или пониженной температуре.
5. Не погружайте устройство в воду, и не подвергайте воздействию влаги.
6. Предохраняйте устройство от падений, ударов, тряски. Грубое использование может повредить внутренние контакты и платы.
7. Храните устройство и весь его комплект вдали от детей.
8. Во время зарядки устройство и сетевой адаптер могут нагреваться, это нормальное явление.
9. Не подвергайте устройство и весь его комплект воздействию огня и других источников сильного тепла.
10. Неквалифицированные манипуляции с устройством (модификация, ремонт и т.д.) могут навредить устройству и Вашей безопасности.
11. Следуйте местным законам, нормам, и не пользуйтесь устройством в местах, где это запрещено (например во время взлета и приземления самолета, вблизи медицинского оборудования и т.д., так как оно может вызвать помехи).

Инструкция по пользованию

1. Индикатор заряда
- Нажмите кнопку индикатора, включится LED-индикация заряда устройства. Через 10 секунд она автоматически отключится.
- 4 огонька – осталось 75-100% общего заряда
 - 3 огонька – осталось 50-75% общего заряда
 - 2 огонька - осталось 25-50% общего заряда
 - 1 огонек - осталось 0-25% общего заряда

2. Зарядка устройства
Стандартный комплектный кабель позволяет подключать устройство к USB ПК или зарядного адаптера для зарядки внутреннего аккумулятора устройства. Во время зарядки световой индикатор мигает. Если индикатор начнет гореть стабильно, это значит, что зарядка завершена.
3. Зарядка других цифровых устройств.
Подключите Ваше цифровое устройство к устройству с помощью соответствующего кабеля, и зарядка начнется. Через 10 секунд после завершения зарядки, устройство автоматически перейдет в режим экономии энергии. Для зарядки мобильных устройств используйте выход на SB (рис.3).



80mm

80mm

80mm

240mm