

DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой DEXP. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Диапазон рабочих температур: $-20^{\circ} \dots +50^{\circ}$

Не допускайте длительного воздействия тепла или прямых солнечных лучей на устройство. Избегайте перегрева устройства.

Схема устройства



1. Кнопка **OK**

2. Кнопка **ВНИЗ**

3. Кнопка **ВВЕРХ**

4. USB/DC порт

5. Индикатор питания

6. Микрофон

7. Кнопка **MODE**

8. Кнопка **MENU**

9. Кнопка **POWER**

10. HDMI порт

11. Кнопка **RESET**

12. Встроенный динамик

13. Отверстие для крепления

14. Компенсационная подсветка

15. ИК подсветка

16. Объектив

17. Слот для карты памяти TF

Характеристики

1. 2 - х дюймовый HD TFT экран с возможностью поворота позволяет комфортно просматривать видео под любым углом.
2. Поворот на 180°, широкоугольный объектив высокого разрешения.
3. Поддержка 1080P и кодировки H.264. Файлы будут занимать меньше места, сохраняя отличное качество.
4. ИК подсветка для ночной съёмки.
5. Непрерывная циклическая запись.
6. Автоматический старт записи при подключении устройства к автомобилю.
7. HDMI выход, одновременная запись и просмотр файлов для большего удобства.

Инструкция по пользованию

1. Включение/Выключение

А. Существуют два способа включения устройства:

- ① Нажмите кнопку **POWER**, устройство перейдет в режим записи и автоматически начнёт запись. Вы увидите мигающий голубой индикатор.
- ② В выключенном состоянии подключите устройство к автомобилю, устройство перейдет в режим записи и автоматически начнёт запись. Вы увидите мигающий голубой индикатор. После отключения автомобильного ЗУ, устройство продолжит запись еще на 5 секунд, сохранит видеофайл и автоматически выключится.

ВАЖНО: При отсутствии карты памяти в устройстве, Вы увидите уведомление на экране.

В. Выключение: Зажмите кнопку **POWER** для выключения устройства. Когда заряд батареи на исходе, Вы увидите уведомление на экране, устройство сохранит видеофайл и автоматически выключится.

2. Зарядка батареи

При зарядке одним из возможных способов, красный индикатор будет мигать всё время до полной зарядки батареи, и затем погаснет.

А. Зарядка через USB

В. Зарядка с помощью автомобильного ЗУ.

3. Запись

При включении устройство сразу будет находиться в режиме записи; нажмите **ОК** для остановки записи и сохранения файлов, после чего устройство войдёт в режим ожидания.

4. Камера

В режиме ожидания нажмите **ОК** для съёмки фото, устройство издаст характерный звук спуска затвора, это означает, что фото сделано.

5. Просмотр и удаление фото

В режиме ожидания нажмите **MODE** для входа в режим просмотра. Используйте кнопки **ВВЕРХ** или **ВНИЗ** для выбора фото для просмотра. Если Вы хотите удалить файл, нажмите **MENU** для перехода в режим просмотра, выберите **DELETE (удалить)**, используйте кнопки **ВВЕРХ** и **ВНИЗ** для выбора 'Delete Current (удалить текущие)?', либо 'Delete all (удалить все)?', нажмите **ОК** для подтверждения.

6. Просмотр и удаление видео

В режиме ожидания нажмите кнопку **MODE** для перехода в режим воспроизведения. Используйте **ВВЕРХ** или **ВНИЗ** для выбора желаемого видео, затем нажмите для начала или приостановки воспроизведения, используйте **ВВЕРХ** или **ВНИЗ** для быстрой перемотки вперёд или назад. Используйте **ВВЕРХ** или **ВНИЗ** для выбора предыдущего или следующего файла после приостановки воспроизведения. Если Вы хотите удалить файл, нажмите **MENU** для перехода в режим просмотра, выберите **DELETE (удалить)**, используйте кнопки **ВВЕРХ** и **ВНИЗ** для выбора 'Delete Current (удалить текущие)?', либо 'Delete all (удалить все)?', нажмите **ОК** для подтверждения.

7. Отключение экрана

Вы можете устанавливать время до отключения дисплея.

8. Включение ИК подсветки

В режимах ожидания, фото и видео, при необходимости съёмки видео при нехватке освещения, нажмите кнопку **ВВЕРХ** для включения ИК подсветки, и еще раз нажмите **ВВЕРХ** для её отключения.

9. HDMI порт

Подключите устройств HD-телевизору с помощью HDMI кабеля для начала воспроизведения.

Настройка меню

В режиме ожидания нажмите кнопку **MENU** дважды для перехода к настройкам, используйте кнопки **ВВЕРХ** или **ВНИЗ** для выбора меню, и **ОК** для входа в субменю, затем используйте ВВЕРХ или ВНИЗ для выбора конкретного параметра, нажмите **ОК** для подтверждения.

	Режим	Меню	Субменю	Пометки
Настройки меню	Видео	Размер	1920x1080/1280x720	Большее разрешение требует больше пикселей
		Циклическая запись	Выкл./2 мин. /5 мин./10 мин.	Регулируемая длительность
		Детектор движения	Выкл./Вкл.	
		Баланс белого	Авто/День/Облачно/ Tungsten/Флуоресцент	
		Эффект	Выкл./Арт/Сепия/ Негатив/Монохром/Ярко	Возможные эффекты видео
		EV	-2.0~+2.0	Яркость видео
	Камера	Размер	1 м	
		Баланс белого	Авто/День/Облачно /Tungsten/Флуоресцент	
		Эффект	Выкл./Арт/Сепия/Негатив /Монохром/Ярко	Возможные эффекты фото
		EV	-2~+2	Яркость фото
		Автоспуск	Выкл./Вкл.	
		Вспышка	Выкл./Вкл.	
	Просмотр	Удаление	Удалить/Удалить всё	
Настройки		Дата/Времч	ГГ/ММ/ДД	
		Язык	Русский/Английский /Упрощ. китайский	
		Громкость	1~8	
		Формат	Отмена/Да	Форматирование карты памяти
		Автоотключение	1 мин./3мин./5мин./Выкл.	Регулируемая длительность
		Отключение экрана	1 мин./3мин./5мин./Выкл.	Регулируемая длительность
		Частота обновления	50 Гц/60 Гц	
		ТВ-режим	NTSC/PAL	


Подключение к ПК

Вы можете переносить фото и видео с Вашего устройства на ПК.

1. Подключите устройство ПК с помощью кабеля USB, оно войдёт в режим накопителя, и Вы сможете просматривать фото и видео на ПК и переносить их на него.
2. Воспользуйтесь безопасным извлечением устройства (в Windows выполняется через значок устройства в трее).

ВАЖНО: При сбоях работы устройства, Вы можете выполнить сброс при помощи тонкого длинного предмета (например, иглы), нажав им на кнопку в специальном углублении.

Схема установки карты памяти в устройство



ВАЖНО: Для лучшей производительности рекомендуется использовать карту памяти класса 6.

Технические характеристики

LCD-экран	2х-дюймовый HD TFT экран
Объектив	Широкоугольный объектив высокого разрешения, 1.3 мП
Поворот объектива	180°
Минимальное	1LUX
Разрешение	1920x1080 15 fps/1280x720 30 fps
Формат видео	AVI с кодировкой H.264
Кадров в секунду	15/30 fps
Размер фото	1 Мб
Формат фото	JPG
Циклическая запись	Выкл./2 мин./5 мин./10 мин.
Хранилище	Карта памяти TF (до 32 Гб)
USB порт	USB 2.0
Питание	5 В
Частота обновления	50 Гц/60 Гц
Ёмкость батареи	650 мА
ИК подсветка	Есть
Микрофон и	Есть
HDMI порт	Есть
Языки	Русский/Английский/Упрощённый китайский

Комплектация

1. Устройство
2. Держатель
3. USB-кабель
4. Автомобильное ЗУ
5. Руководство пользователя

Информация

Производитель: Е-Сонг Диджитал ЛТД.

5, 6, 8 этажи, Здание 2, пром.зона Лангкоу Хуаминг, Лангкоу Комьюнити,
ул. Даланг, р-н Лонгхуа, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Сопрано»,

690005 г. Владивосток, ул. Светланская, 150 В.

Спецификации и информация о продукте могут быть изменены без
уведомления пользователя.

