

**DEXP**

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

# Блендер погружной SB-100

## Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP».

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Ручной блендер предназначен для измельчения небольшого количества продуктов, в том числе лука, зелени, орехов, для смешивания пюре и соусов, также с помощью него можно готовить фарш в небольших количествах.

## Меры предосторожности


До начала эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

1. Перед подключением прибора к источнику питания убедитесь, что напряжение Вашей домашней электросети соответствует техническим характеристикам.
2. Не используйте прибор в случае повреждения шнура питания, вилки или других деталей. Следите, чтобы кабель или штепсельная вилка не касались горячих поверхностей.
3. Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными интеллектуальными или физическими возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме случаев контроля или инструктирования по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность.
4. Соблюдайте особую осторожность при приготовлении пищи для детей, пожилых и немощных. Убедитесь, что вал ручного блендера тщательно простерилизован. Следуйте инструкции производителя стерилизующего раствора.
5. Будьте внимательны при использовании устройства рядом с детьми, всегда храните устройство вне досягаемости детей.
6. Перед извлечением любой насадки выключите прибор и отключите его от электросети. Соблюдайте осторожность при обращении с режущим блоком, особенно при его извлечении из вала шнека и во время очистки. Режущие края очень острые!
7. Не погружайте моторный блок в воду и не промывайте его под струей воды.
8. Держите руки, волосы, мелкие детали одежды, а также кухонные принадлежности и другую посуду подальше от работающего венчика и лезвий ножа, чтобы предотвратить их повреждение. Не прикасайтесь к работающим частям прибора.

## Предупреждение

1. Прибор предназначен только для домашнего использования.
2. Перед подключением прибора к электросети убедитесь, что он собран должным образом.
3. Используйте только комплектующие, поставляемые вместе с устройством. Использование любых других комплектующих может представлять угрозу для жизни и здоровья, а также лишит Вас права на бесплатное гарантийное обслуживание.
4. Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
5. Не подключайте блендер к удлинителю, к которому подключены мощные бытовые приборы.
6. Перед каждым использованием устройства убедитесь, что все его части зафиксированы плотно.
7. Не используйте устройство при обнаружении видимых повреждений и незамедлительно обратитесь в авторизованный сервисный центр при их выявлении.
8. Не прикасайтесь к электрической вилке или проводу питания мокрыми руками.
9. Не помещайте в чашу очень горячие продукты (температура выше 60 °C).
10. Ни в коем случае не разогревайте в СВЧ-печи продукты в чаше блендера. Она не предназначена для подобного использования.


## Схема устройства



1. Регулировка скорости.
2. Рабочий вал блендера.

## Использование блендера

1. Вставьте рабочий вал в моторный блок и поверните для фиксации.



2. Включите прибор в сеть.
3. Поместите пищу в мерный стакан. Нажмите кнопку и опустите блендер в ёмкость (устанавливайте медленную скорость вращения для того, чтобы избежать разбрызгивания ингредиентов). Вы также можете смешивать ингредиенты сразу в ёмкости, в которой вы готовите пищу.

4. Ёмкость не должна быть заполнена более чем на 2/3 во избежание переполнения.
5. Всегда используйте ручной блендер чтобы перемалывать ингредиенты вместе с водой или другой жидкостью. Следите, чтобы жидкость не поднималась до места соединения рабочего вала блендера с моторным отсеком.
6. Не используйте ручной блендер для перемалывания твёрдых продуктов, таких как кофейные зерна, кубики льда, сахар, злаки, шоколад и так далее.
7. Перед отсоединением насадки с ножами от блока мотора, убедитесь в том, что устройство отключено от сети.
8. Лезвия ножей очень острые, обращайтесь с ними с осторожностью чтобы избежать травм.

## Очистка и уход

1. Перед очисткой устройства, отсоедините его от сети.
2. Протрите моторный блок и крепление для венчика влажной тканью. Промойте ёмкость для измельчения и крышку, рабочий вал, насадки для миксера и венчик в тёплой мыльной воде. Тщательно сполосните и высушите.  
Никогда не погружайте корпус блендера или насадку с ножами в воду или другую жидкость. При необходимости, эти приспособления можно почистить влажной тряпкой. Насадку с ножами можно мыть под проточной водой, но следите, чтобы вода не попала в полый вал.
3. Всегда тщательно высушивайте насадку с ножами чтобы вода не попала в корпус блендера.
4. Если ингредиенты плохо очищаются от ножа или венчика, добавьте воды с моющим средством в ёмкость, соберите блендер, подключите его к питанию и включите на 10 секунд. Затем отключите его от сети, снова разберите блендер и продолжайте очистку.
5. Для длительного хранения поместите устройство в сухое, вентилируемое помещение.

**ВНИМАНИЕ:** будьте осторожны при очистке, так как лезвия очень острые и могут нанести порезы если до них дотронуться.

## Технические характеристики

Напряжение сети	220-240 В~ 50/60 Гц
Мощность	600 Вт

## Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации.
- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ. По окончании срока службы изделия не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.



## **Дополнительная информация**

**Изготовитель:** Чжэцзян Ланьбао Электрикал Эпплайнс Ко., Лтд.

№899, восточное шоссе Каифа, Чжоуцзян, г. Цыси, Нинбо, пров. Чжэцзян, Китай.

**Уполномоченное изготовителем лицо:** ООО «Атлас».

690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3.

Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным органом по Сертификации.

Сертификат соответствия № RU C-CN.АЖ26.В.00423.

Срок действия: с 21.08.2017 по 20.08.2020 включительно.

Орган по сертификации: общество с ограниченной ответственностью «Гамма-Тест».

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.

**Адрес в Интернете:**

[www.dexp.club](http://www.dexp.club)



[www.dexp.club](http://www.dexp.club)