

DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Фен-щётка DEXP НВ-1200

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP».

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.


Фен предназначен для сушки и укладки волос.

Меры предосторожности

1. При пользовании электроприборами необходимо всегда соблюдать основные меры обеспечения безопасности, включая следующие условия:
 - используйте устройство строго по назначению;
 - перед началом эксплуатации убедитесь, что напряжение электросети соответствует указанному на приборе;
 - подключайте прибор только к розеткам электросети, имеющим контакт заземления;
 - не тяните сетевой шнур, если он касается кромок предметов с острыми краями, сжат или каким-либо предметом или запутался;
 - не прокладывайте сетевой шнур и не кладите сам прибор в местах с повышенной влажностью, на горячих поверхностях, вблизи тепловыделяющих приборов или открытого пламени.
2. Не следует пользоваться устройством, если:
 - поврежден сетевой шнур;
 - устройство имеет видимые повреждения;
 - устройство упало с высоты;
 - на устройство попала влага.
3. Никогда не наматывайте на фен-щётку сетевой шнур.
4. Никогда не кладите работающую фен-щётку на мягкие подушки, шерстяные одеяла и т.п.
5. Использование прибора детьми должно происходить строго под контролем взрослых.
6. Устройство не следует использовать лицам, страдающим заболеваниями, сопровождающимися нарушением координации движений.
7. Во избежание повреждения волос не приближайте отверстие выхода воздуха близко к волосам.
8. Во время пользования устройством не закрывайте отверстие всасывания и выхода воздуха.
9. Если устройство не используется, следите за тем, чтобы оно было выключено.
10. Во время работы устройства его насадки сильно нагреваются. Не прикасайтесь к горячим частям.
11. Не используйте удлинители с устройством.
12. Не используйте абразивные или вызывающие коррозию вещества для чистки устройства.
13. Не используйте устройство при температурах ниже 0 °С и выше 35 °С.
14. Не тяните за сетевой шнур, не скручивайте его и не переносите за него устройство.

Перед обслуживанием прибора, а также, если фен-щётка работает неправильно - отключите устройство от электросети и дайте ему остыть. Не отключайте фен-щётку от электросети рывком за сетевой шнур и не вынимайте вилку из розетки влажными руками.

Внешний вид устройства



Использование

1. Перед подключением устройства к розетке убедитесь, что переключатель установлен в положение «ВЫКЛ.».
2. Используйте режим «2» для сушки волос и режим «1» для стайлинга.
3. Если фен по какой-либо причине перестал работать, немедленно выключите его и дайте ему остыть.

Регулирование температуры воздуха

- 0 – холодный воздух;
- 1 – средняя температура;
- 2 – высокая температура.

Регулирование вращения щётки

Используйте две кнопки, находящиеся выше регулятора температуры воздуха, чтобы включать вращение щётки устройства вправо или влево.

Установка аксессуаров

Нажмите кнопку «А» и поместите насадку на устройство. Для извлечения нажмите «А» и снимите насадку.

Очистка и уход

1. Снимайте насадки после завершения использования устройства.
2. Держите воздухозаборную сетку в чистоте, удаляйте пыль и запутавшиеся волосы.
3. Храните фен в сухом месте.

Технические характеристики

- 1200 Вт, 50-60 Гц, 220-240 В~.
- 2 насадки: 40 и 50 мм.
- Керамическое покрытие.
- 2 температурных режима.
- Холодный обдув.
- Поворотный шнур.
- Индикация вкл./выкл.
- Прорезиненное покрытие ручки.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации.
- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ. По окончании срока службы изделия не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.



Дополнительная информация

Производитель: Нинбо Риака Электрикал Ко., Лтд.

Промзона Каньси, ул. Каньдунь, Цыси, г. Нинбо, пров. Чжэцзян, Китай.

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас».

690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3.

Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным органом по Сертификации.

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

Адрес в Интернете: www.dexr.club

EAC

www.dexp.club