

DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Электрощипцы

DEXP HC-3200

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию устройства и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании устройства.

Устройство предназначено для завивки волос.

Меры предосторожности

- Не используйте устройство вблизи воды. Не используйте устройство в ванной, душе, бассейне или других помещениях с повышенной влажностью. Близость воды представляет риск, даже если устройство выключено.
- Выньте вилку шнура питания устройства из розетки электросети после использования устройства.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.
- Перед подключением устройства убедитесь, что указанное на нем напряжение соответствует напряжению местной электросети.
- Используйте устройство только по его прямому назначению, указанному в данном руководстве.
- Не оставляйте включенное в сеть устройство без присмотра.
- Во избежание лишения права на бесплатное гарантийное обслуживание используйте с устройством только оригинальные аксессуары.
- Не обматывайте сетевой шнур вокруг устройства.
- Прежде чем убрать устройство, дайте ему остыть.
- Соблюдайте осторожность при использовании устройства, так как оно может сильно нагреваться. Держите устройство только за ручку, так как остальные части очень горячие. Избегайте контакта с кожей.
- Всегда размещайте устройство на термостойкой, устойчивой, плоской поверхности. Горячие нагревательные пластины не должны соприкасаться с поверхностью или другими воспламеняющимися материалами.
- Не допускайте контакта сетевого шнура с горячими частями устройства.
- Держите включенное устройство в стороне от легковоспламеняющихся объектов и материалов.
- Запрещается накрывать неостывшее устройство (например, полотенцем или одеждой).
- Пользуйтесь устройством для укладки только сухих волос. Запрещается брать устройство мокрыми руками.
- Нагревательный элемент следует содержать в чистоте. Регулярно очищайте его от пыли. Запрещается использовать устройство вместе со средствами для укладки.
- Не используйте устройство при возникновении неисправности или повреждении провода.
- Для проверки или ремонта устройства следует обращаться только в авторизованный сервисный центр. Ремонт, произведенный неквалифицированным лицом, может представлять угрозу для жизни и здоровья пользователя.

Схема устройства



1. Наконечник.
2. Завивающий нагревательный элемент (диаметр 32 мм).
3. Фиксатор.
4. Подставка.
5. Ручка фиксатора.
6. Световой индикатор включения.
7. Переключатель Вкл./Выкл.
8. Рукоятка.
9. Вращающийся шнур.

Использование устройства

Перед укладкой убедитесь, что волосы сухие, чистые и без следов пены, лака, кондиционера для волос и т.д.

1. Подключите устройство к электрической сети.
2. Разместите устройство на гладкой, устойчивой поверхности.
3. Переведите переключатель в положение "Вкл." (загорится световой индикатор включения).
4. Дайте устройству прогреться в течение 5 минут.
5. Отделите прядь волос, нажмите на ручку фиксатора и расположите прядь между нагревательным элементом и фиксатором.
6. Отпустите ручку фиксатора, накрутите прядь.
7. После накручивания пряди на нагревательный элемент удерживайте устройство до 20 секунд, в зависимости длины и текстуры волос, а также от того, какой вариант завивки Вы хотите сделать.
8. Проведите устройство до кончика пряди.
9. Перед последующей укладкой волос дайте им остыть.
10. После окончания использования выключите устройство и отключите его от сети.

ВНИМАНИЕ:

1. Во избежание ожогов, не дотрагивайтесь до нагревательного элемента устройства во время работы.
2. Не царапайте нагревательный элемент острыми предметами.
3. Не мойте устройство, не используйте абразивные средства или растворители. Протирайте его сухой тканью после использования.
4. После использования оставляйте устройство на теплостойкой поверхности до полного остывания.

Технические характеристики

- Мощность: 40 Вт.
- Напряжение сети: 220-240 В, 50/60 Гц.
- Диаметр: 32 мм.
- Максимальная температура нагрева: 200 °С.
- Керамическое покрытие.
- Петля для подвешивания.
- Термоизолированный наконечник.
- Вращающийся сетевой шнур.
- Длина сетевого шнура: 1.8 м.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации.
- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- По окончании срока службы изделия не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.



Дополнительная информация

Изготовитель: Цыси Ютраст Электрик Эпплайенс Ко., Лтд.
715-721, эт. 2, северное шоссе Хуаньчэн, Чжоусян, Цыси, Нинбо, Чжэцзян, Китай.

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас»,
690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3.

Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным органом по Сертификации.

Сертификат соответствия № TC RU C-CN.AB15.B.04470.

Срок действия с 03.10.2017 по 02.10.2020 включительно.

Орган по сертификации: общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРОТЕСТ».

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

Адрес в интернете: www.dexp.club



www.dexp.club