

**DEXP**

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**Расчёска-выпрямитель**

**DEXP**

**НВ-2300**

## ***Уважаемый покупатель!***

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP».

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию устройства и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании устройства.

Расчёска-выпрямитель предназначена для выпрямления вьющихся волос и для осуществления укладки.

### ***Меры предосторожности***

- Не используйте устройство вблизи воды. Не используйте устройство в ванной, душе, бассейне или других помещениях с повышенной влажностью. Близость воды представляет риск, даже если устройство выключено.
- Отключите устройство от электросети по окончании использования.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.
- Перед подключением устройства убедитесь, что указанное на нем напряжение соответствует напряжению местной электросети.
- Используйте устройство только по его прямому назначению, указанному в данном руководстве
- Не оставляйте включенное в сеть устройство без присмотра.
- Во избежание лишения права на бесплатное гарантийное обслуживание используйте с устройством только оригинальные аксессуары.
- Не обматывайте сетевой шнур вокруг устройства.
- Прежде чем убрать устройство в место хранения, дайте ему остыть.
- Соблюдайте осторожность при использовании устройства, так как оно сильно нагревается. Держите устройство только за ручку, так как остальные части очень горячие. Избегайте контакта с кожей.
- Всегда размещайте устройство на термостойкой, устойчивой, плоской поверхности.
- Не допускайте контакта сетевого шнура с горячими частями устройства.
- Держите включенное устройство в стороне от легковоспламеняющихся объектов и материалов.
- Запрещается накрывать неостывшее устройство (например, полотенцем или одеждой).
- Пользуйтесь устройством для расчесывания только сухих волос. Запрещается брать устройство мокрыми руками.
- Нагревательный элемент следует содержать в чистоте. Регулярно очищайте его от пыли. Запрещается использовать устройство вместе со средствами для укладки.
- Не используйте устройство при возникновении неисправности или повреждении провода.
- Для проверки или ремонта устройства следует обращаться только в авторизованный сервисный центр. Ремонт, произведенный неквалифицированным лицом, может представлять угрозу для жизни и здоровья пользователя.

## Схема устройства



1. Корпус.
2. Антистатические насадки на зубцы.
3. Муфта внутренней теплоизоляции.
4. Зубцы, защищающие от ожогов.
5. Нагревательный элемент.
6. LCD-дисплей.
7. Кнопка питания (Вкл./Выкл.).
8. Кнопка увеличения температуры.
9. Кнопка уменьшения температуры.
10. Шнур питания.

## **Использование устройства**

Перед использованием убедитесь, что волосы сухие, чистые, без следов пены, лака для волос и т.д.

1. Подключите устройство к электрической сети.
2. Включите устройство, удерживая кнопку питания в течение 3 секунд.
3. Настройте температуру нагрева (она отобразится на дисплее).
4. Дайте устройству прогреться.
5. Разделите волосы на несколько прядей и приступайте к их расчесыванию.
6. Проведите устройство до кончика пряди. Не удерживайте устройство в одном положении, чтобы избежать повреждения волос.
7. Перед последующими действиями с волосами дайте им остыть.
8. После окончания использования выключите устройство, удерживая кнопку питания в течение 3 секунд.
9. Отключите устройство от сети.

### **ВНИМАНИЕ:**

1. Не дотрагивайтесь до нагревательного элемента во время работы во избежание ожогов.
2. Не царапайте нагревательный элемент острыми предметами.
3. Не мойте устройство. Протирайте его сухой тканью после использования, предварительно дождавшись полного остывания прибора.
4. После использования оставляйте устройство на теплостойкой поверхности до полного остывания.

## **Технические характеристики**

- Мощность: 52 Вт.
- Напряжение сети: 220-240 В, 50/60 Гц.
- Минимальная температура нагрева: 80 °С.
- Максимальная температура нагрева: 230 °С.
- Керамическое покрытие.
- Дисплей: LCD.
- Вращающийся сетевой шнур.
- Длина сетевого шнура: 1,8 м.

## **Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации**

- Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации.
- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- По окончании срока службы изделия не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.



## ***Дополнительная информация***

**Изготовитель:** Цыси Ютраст Электрик Эпплайенс Ко., Лтд.  
715-721, эт. 2, северное шоссе Хуаньчэн, Чжоусян, Цыси, Нинбо, Чжэцзян, Китай

**Уполномоченное изготовителем лицо:** ООО «Атлас»,  
690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3.

Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным органом по Сертификации.

Сертификат соответствия № TC RU C-CN.АБ15.В.04372.

Срок действия с 27.09.2017 по 26.09.2018 включительно.

Орган по сертификации: общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРОТЕСТ».

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

Адрес в интернете: [www.dexp.club](http://www.dexp.club)



Товар изготовлен (мм.гггг): \_\_\_\_\_

[www.dexp.club](http://www.dexp.club)