

DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой DEXR. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Меры предосторожности

1.Чистка – Отключите устройство от источника питания перед началом протирки. Не используйте жидкие чистящие средства или аэрозоли. Используйте влажную, мягкую ткань для протирки.

2.Вода и влага – Не используйте устройство вблизи воды, например, ванны, раковины, бассейна и прочих емкостей, содержащих воду, а также в помещениях с повышенной влажностью (подвал и т.д.).

3.Аксессуары – Не помещайте устройство на нестойкие тележки, подставки, штативы, столы и прочее. Устройство может упасть, что приведет к его серьезным повреждениям. Используйте только аксессуары, рекомендованные производителем.

4.Вентиляция – Отверстия в корпусе предназначены для вентиляции и обеспечения корректной работы устройства, защиты его от перегрева. Данные отверстия не должны быть заблокированы при помещении устройства на диван, кресло, ковер и схожие предметы. Устройство не следует помещать на встроенные конструкции, такие как книжный шкаф, стеллаж и т.д., если это помешает должной вентиляции устройства.

5.Источники питания – Устройство должно быть подключено только к подходящим источникам питания, обозначенным на упаковке/в данном руководстве.

6.Защита провода питания. Провод питания следует проводить так, чтобы не было возможности наступить на него, защемить или придавить какими-либо предметами.

7.Защита устройства в грозу – Для защиты устройства во время грозы, либо при длительном неиспользовании отключите его от источника питания и отсоедините антенный

или любой другой кабель. Это оградит устройство от удара молнии и скачков напряжения.

8. Перегрузка – Не перегружайте розетку и удлинители, это может привести к возгоранию или электрошоку.

9. Попадание предметов и жидкостей внутрь устройства – Никогда не помещайте в отверстия на устройстве никаких предметов, они могут затронуть части с опасно высоким напряжением, что приведет к электрошоку или возгоранию. Не подвергайте устройство воздействию брызг, капель.

10. Обслуживание – Не пытайтесь произвести обслуживание или ремонт устройства своими силами, так как любой разбор устройства может привести к электрошоку и другим опасностям. Всегда пользуйтесь услугами квалифицированных специалистов.

11. Повреждения, требующие ремонта – Отсоедините устройство от источника питания и передайте квалифицированному персоналу для ремонта в случае, если:
Провод питания или штепсель повреждены;

На устройство была пролита жидкость;

Устройство подверглось падению, или что-то упало на него;

Внутри устройства попала жидкость или мелкие предметы;

Устройство не функционирует нормально в соответствии с инструкцией;

В производительности устройства произошли заметные изменения.

17. Запасные части – Если для ремонта требуются запчасти, убедитесь, что специалист использует только соответствующие устройству и идентичные оригинальным по характеристикам. Использование некачественных, либо неподходящих Вашей модели деталей может привести к

возгоранию, электрошоку и другим опасным для жизни последствиям.

18.Проверка безопасности – По завершению работы, попросите специалиста провести проверку безопасности, чтобы установить, в рабочем ли состоянии устройство.

Комплектация

- Колонки 2.0
- Руководство пользователя

Технические характеристики

- Общая мощность: 10W RMS (5Wx2)
- Частотный диапазон: 80-20 кГц
- Соотношение «Сигнал/Шум»: 80 дБ
- Сила тока на входе: 5В (USB)
- Длина кабеля USB: 120 см
- Длина аудиокабеля: 120 см
- Габариты: 125x86x74 мм
- Вес: 478.5 г

Подключение

- Подключите USB-коннектор колонок к USB-порту компьютера
- Подключите аудио коннектор колонок к линейному входу на компьютере
- Для регулирования громкости используйте встроенный регулятор, либо виртуальный регулятор конкретного приложения/операционной системы.

Дополнительная информация

Производитель: Кейском Технолоджи Инк.

Промзона Далун, Гуанцзинтоу, р-н. Фэнган, г. Дунгуань, Китай.

Импортер: ООО «Агат»,

690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3.

Спецификации и информация о продукте могут быть изменены без уведомления пользователя.

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

www.dexp.club