

DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Ручной отпариватель DEXP YG-888

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой DEXP. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Ручной отпариватель – портативное устройство, позволяющее ухаживать за одеждой и домашней утварью. Струя пара превосходно отглаживает костюмы и пальто, шелка и кружева. Пар эффективно расправляет шторы после стирки и очищает мягкую мебель от загрязнений и неприятного запаха.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации.
- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Комплектация

- Отпариватель.
- Щётка-насадка.
- стакан для воды.
- Руководство пользователя.
- Гарантийный талон.

Технические характеристики

- Питание: 220-240 В ~ 50/60 Гц, 1000 Вт.
- Время нагрева: 60 с.
- Резервуар для воды: 70 мл.
- Длина шнура: 1.8 м.

Общее описание



- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| 1. Щетка-насадка. | 7. Ручка. |
| 2. Резервуар для воды (съемный). | 8. Петля для подвешивания. |
| 3. Отверстие для воды. | 9. Защита кабеля. |
| 4. Регулятор температуры. | 10. Кнопка подачи пара. |
| 5. Крепление емкости для воды. | 11. Подставка. |
| 6. Индикатор температуры. | |

ВНИМАНИЕ:

- Не пользуйтесь устройством, если обнаружите повреждения шнура, штепсельной вилки или других частей устройства. Отнесите устройство в сервисный центр для ремонта.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными

способностями, кроме случаев, когда осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.

- Не позволяйте детям играть с устройством.
- Используйте сеть питания с рекомендуемыми характеристиками. При необходимости проконсультируйтесь со специалистом.
- Не используйте устройство рядом с водой.
- Не оставляйте устройство без присмотра, пока оно работает или включено в сеть.
- Отключите устройство от сети перед наполнением емкости водой.
- Устройство должно использоваться на ровной устойчивой поверхности.
- Перед установкой устройства на подставку убедитесь, что поверхность устойчивая и ровная.
- Не используйте устройство при обнаружении видимых повреждений.

ВНИМАНИЕ:

- Убедитесь, что рабочее напряжение в домашней сети соответствует напряжению, необходимому для корректной работы устройства.
- Рекомендуется использовать дистиллированную воду.
- После использования устройства переведите ручку регулировки температуры в положение «MIN».
- Не используйте устройство рядом с детьми.
- Располагайте кабель питания так, чтобы случайно не задеть его.

Правила пользования

ВНИМАНИЕ: отпариватель может слегка дымить при первом использовании. Дым исчезнет через несколько минут использования.

Настройка отпаривателя:

- Поместите устройство на ровную поверхность, поворачивайте ручку настройки по часовой стрелке.

Заполнение резервуара водой:

- Перед первым использованием, наполните отпариватель водой из крана.
- Вы можете использовать дистиллированную воду, если вода из крана очень жесткая.
- Перед заполнением устройства водой, отключите его от питания.
- Через отверстие для воды заполните отпариватель до отметки «MAX».

Настройка температуры:

Материал	Температура
Нейлон/Акрил/Ацетат	●
Шелк/Вискоза/Полиэстер	●●
Шерсть/Хлопок	●●●
Лен	MAX

- Используйте регулятор температуры для настройки необходимой температуры в зависимости от типа ткани. Рекомендуется пользоваться таблицей (приведена выше). Световой индикатор показывает, что устройство нагревается. Когда устройство нагреется до необходимой температуры, индикатор погаснет.

Сухое глажение:

- Снимите щетку-насадку.
- Поместите устройство на ровную гладкую поверхность, настройте необходимую температуру.
- После того, как погаснет световой индикатор, вы можете гладить.

Подача пара:

- Для подачи пара нажмите на кнопку подачи пара.
- Внимание: Используйте функцию подачи пара только когда устройство нагреется до нужной температуры.
- Не нажимайте кнопку больше 3 раз.

Уход и чистка:

- Перед чисткой, отсоедините устройство от сети и дайте ему окончательно остыть; не помещайте его в воду или иные жидкости.
- Регулярно промывайте емкость для воды.
- Если вы гладили с температурой выше рекомендуемой, повредили ткань и закоптили поверхность устройства, проведите утюгом по влажной ткани, чтобы убрать следы с отпаривателя.
- После использования устройства, переведите регулятор температуры в положение «MIN», отключите его от сети, дайте отпаривателю остыть. Опустошите емкость для воды.



ВНИМАНИЕ: Держите это устройство подальше от воды. Не используйте его возле воды и ваннных труб, душа, бассейнов и подобных, содержащих воду, конструкций.

Дополнительная информация

Производитель: Нинбо Юбан Электрикал Эпплайнс Ко., Лтд.,
Сёнцзя 8, дер. Юньчэн, Чжоусян, Цыси, г. Нинбо, Китай.

Импортер: ООО «Агат»,
690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп.
№3.

Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным органом по Сертификации.

Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.

Адрес в интернете:

www.dexp.club

www.dexp.club