100mm

140mm

DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Мультимедийная акустическая система с сабвуфером

T200

Руководство пользователя

Инструкция безопасности

Внимание!
Для предотвращения поражения электрическим током не вскрывайте данное устройство, не используйте при поврежденном шнуре и/или корпусе устройства, не устанавливайте на корпус устройства сосуды с жидкостями и предохраняйте устройство от контакта с жидкостью.

Меры предосторожности

- Не вскрывайте АС и не производите ремонт самостоятельно.
- Обслуживание и ремонт должны осуществлять только квалифицированные специалисты уполномоченного сервисного центра.
- Не допускайте замыканий проводов (в том числе и «правильных») колонок АС между собой, на корпус усилителя и на землю, т. к. это выводит из строя выходные каскады усилителя.
- Оберегайте АС от попадания в отверстия посторонних предметов.
- Оберегайте АС от повышенной влажности, попадания воды и пыли.
- Оберегайте АС от нагрева: устанавливайте не ближе чем 1 м от нагревательных приборов. Не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей.
- Не размещайте на АС никаких источников открытого пламени, а также вблизи системы.
- Не применяйте химические реагенты для чистки АС, используйте мягкую сухую ткань.
- При обнаружении любых сбоев в работе, рекомендуется немедленно отключить устройство и обратиться в сервисный центр.

Комплектация

1. Руководство пользователя
2. Гарантийный талон
3. Сабвуфер
4. Сателлиты
5. Межблочный кабель (mini Jack - 2 RCA)

Передняя панель сабвуфера

1. Индикатор работы
2. Регулировка НЧ
3. Регулировка ВЧ
4. Регулировка громкости

Задняя панель сабвуфера

1. Аудио вход
2. Аудио выход
3. Гнездо питания
4. Кабель питания



Схема подключения

Для обеспечения безопасности и предотвращения поломки перед подключением или переподключением всегда устанавливайте громкость в положение ноль и выключайте из сети вашу мультимедийную акустическую систему.



Порядок подключения

1. Подключите все межблочные, акустические кабели и кабели питания
2. Переключите тумблер питания на задней панели сабвуфера в положение "I".
3. Включите звук на вашем аудио источнике
4. Поверните регулятор громкости для настройки оптимальной громкости
5. Поверните регуляторы НЧ и ВЧ для настройки звучания.

Спецификация

НЧ-громкоговорители
1. 114 мм-диафрагма
2. Активный кроссовер
3. Импеданс: 4 Ом
4. Выходная мощность: 20 Вт
5. Диапазон частот: 35Гц-200Гц

СЧ и ВЧ громкоговорители:
1. 76мм диафрагмы
2. Диапазон частот: 100Гц - 20кГц
3. Импеданс: 4 Ом
4. КНИ: менее 0,1% (1Вт, 1кГц)
5. Разделение каналов 45дБ (1кГц)
6. Сигнал/шум: 68дБ
7. Выходная мощность: 16Вт + 12Вт×2

Управление:
1. Питание
2. Громкость
3. НЧ
4. ВЧ

Аудио вход: 2RCA
Аудио выход: 2RCA

Совместимость: ТВ, ПК, MP плейеры, и т.д.

Правила использования

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации.
- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства допускается в любых условиях.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Акустическая система (АС) DEXP предназначена для воспроизведения музыки и озвучивания игр, фильмов и пр». АС имеет встроенные усилитель, а также акустический и сигнальные кабели, благодаря чему может быть подключена к ПК, ноутбуку, MP 3 или CD-плееру либо другим источникам звука. Колонка, которая имеет аудиовход и панель управления, условно названа активной.

Возможные проблемы и их решение

Проблема	Причина	Решение
АС не включается.	Не подключена к сети	Проверьте правильность подключения
	Не включен сетевой выключатель	Включите выключатель
Нет звука или в колонках АС слишком тихий звук.	Регулятор громкости установлен в положение наименьшей громкости	Подстройте регулятор громкости
	Неправильно подключен источник аудиосигнала	Подключите источники сигнала правильно
Искажение звука.	Большая амплитуда входного сигнала	Регуляторами громкости на источниках сигнала и корпусе АС уменьшите величину входного сигнала

Дополнительная информация

Производитель: Шэньчжэнь Линвэда Электроникс Ко., Лтд., ул. ТонВэйЛу, громкона Сяньдин, Цзиэлин, Пинцзянь, Лунган, Шэньчжэнь, Китай.

Импортёр: ООО «Агат», 690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3.

Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным органом по Сертификации.
Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям
без предварительного уведомления для улучшения качества.
Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

Адрес в интернете:
www.dexp.club

Товар изготовлен: _____

www.dexp.club



折叠示意图