cover

110mm

140mm

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Акустическая система (АС) DEXP предназначена для воспроизведения музыки и озвучивания игр, фильмов и проч. АС имеет встроенные усилитель, а также акустический и сигнальный кабели, благодаря чему может быть подключена к ПК, ноутбуку, MP3 или CD-плееру либо другим источникам звука. Колонка, которая имеет аудиовход и панель управления, условно названа активной.

page1

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

page2

СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ



1. Бас +/-
2. Верхние частоты +/-
3. Громкость +/-

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Сабвуфер 1 шт.
- Аудио кабель 1 шт.
- Сателлит 2 шт.
- Руководство пользователя 1 шт.

ОСОБЕННОСТИ:

- Встроенный OCL усилитель, совместимость с ПК, VCD, CD, LD.
- Продвинутое шумоподавление
- Энергопотребление указано на задней крышке устройства.

page3

ПОДКЛЮЧЕНИЕ



- Подключите сателлиты к аудио выходу на задней панели сабвуфера с помощью аудио кабеля.
- Вставьте один конец аудио кабеля в аудио вход акустической системы, а другой подключите к источнику сигнала.
- Подключите акустическую систему к источнику питания.

page4

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Не вскрывайте АС и не производите ремонт самостоятельно.
- Обслуживание и ремонт должны осуществлять только квалифицированные специалисты уполномоченного сервисного центра.
- Не допускайте замыканий проводов (в том числе и «взаимленных») колонок АС между собой, на корпус усилителя и на землю, т. к. это выводит из строя выходные каскады усилителя.
- Оберегайте АС от попадания в отверстия посторонних предметов.
- Оберегайте АС от повышенной влажности, попадания воды и пыли.
- Оберегайте АС от нагрева: устанавливайте ее не ближе чем 1 м от нагревательных приборов. Не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей.
- Не размещайте на АС никаких источников открытого пламени, а также вблизи системы.
- Не применяйте химические реагенты для чистки АС, используйте мягкую сухую ткань.
- При обнаружении любых сбоев в работе, рекомендуется немедленно отключить устройство и обратиться в сервисный центр.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощность: 32 Вт (12 Вт+10 Вт x 2).
- Сопротивление: 4 Ом.
- Размер динамиков: 133 мм, 76 мм.
- Длина аудио кабеля: 130 см.
- Длина акустического кабеля: 150 см.
- Длина кабеля питания: 130 см.
- Питание: 220 В.

page 5

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фикации.
- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства допускается в любых условиях.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

page 6

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ

Проблема	Решение
Устройство не включается	Проверьте подключение устройства к электросети
	Проверьте, в каком положении находится выключатель на панели активной колонки. Возможно, он находится в положении «Выкл.»
Нет звука/слишком тихий звук	Возможно, регулятор громкости находится в положении минимальной громкости. Проверьте, так ли это, и прибавьте громкость при необходимости.
	Возможно, источник аудиосигнала подключен некорректно. Подключите его правильно.
Звук выдаётся с искажениями	Причиной может быть большая амплитуда входного сигнала. Настройте громкость непосредственно в источнике сигнала до оптимального уровня, а также подрегулируйте громкость акустической системы.

page 7

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изготовитель:
Хармони Лэб Аудио Мэнуфэкчер (Шэньчжэнь) Ко., Лтд.
2-3 эт., зд. A22, 1я промзона Цункэ, ул. Шацзин, р-н Баоань, г. Шэньчжэнь, Китай.

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас»,
690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3.

Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным органом по Сертификации.

Сертификат соответствия № TC RU C-CN.МЛ66.В.02368.
Срок действия с 11.10.2016 по 10.10.2019 включительно.
Орган по сертификации: общество с ограниченной ответственностью «Серт и Ко».

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям
без предварительного уведомления для улучшения качества.
Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

Адрес в интернете:
www.dexp.club

Товар изготовлен (дд.мм.гггг): _____ v.3

ЕАС

page 8