DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

www.dexp.club

Акустическая система DEXP T600

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

◆ Упаковка

Комплектация:

- ☑ Сабвуфер:1шт
- ☑ Пульт управления:1шт
- ☑ 2RCA - ф3.5 стерео кабель:1шт
- ☑ 1.5м шнур питания: 1шт
- ☑ ф3.5 - ф3.5 стерео кабель: 1шт
- ☑ Колонки-сателиты: 2 шт
- ☑ Инструкция :1шт
- ☑ 2.5 м соединительный кабель: 2шт

ВНИМАНИЕ:

1. Не подключайте внешний усилитель в гнездо сабвуфера.
2. Установите громкость на приемлемом для уха уровне, излишне громкий звук может повредить вашему слуху и колонкам.
3. Во избежание поражения током или других неприятностей, не снимайте заднюю панель сабвуфера.
4. При попадании жидкости в динамик, отключите питание и обратитесь за квалифицированной помощью.
5. Пожалуйста, внимательно изучите инструкцию. Производитель не несет ответственность за любой ущерб, нанесенный в результате неправильного использования.



◆ ЛИЦЕВАЯ ЧАСТЬ



◆ ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ





1. Сабвуфер
2. Колонки
3. Пульт управления
4. USB Вход HUB кнопка громкости
5. Характеристики MODE:
Зеленый индикатор медленно мигает в режиме чтения SD, при паузе в режиме чтения USB; зеленый индикатор быстро моргает при проигрывании музык; зеленый индикатор не светится при подключении к внешнему источнику звука.
6. Индикатор состояния:
Голубой сигнал горит при включенном питании;
Голубой индикатор мигает при изменении уровня громкости;
7. LED Экран
8. Порт приема сигнала пульта
9. SD/MMC слоты
10. Воспроизведение/пауза/пред./след.(только для SD и USB источников)
Краткое нажатие ➡ проигрывание/пауза
Поворот против часовой стрелки ➡ предыдущая композиция
Поворот по часовой стрелке ➡ следующая композиция
11. Bass-регулятор
12. Treble-регулятор
13. Переключение источника (краткое нажатие) / регулировка громк.(поворот)
Краткое нажатие ➡ изм.: внешний источник / чтение с USB / чтение с SD
Поворот против часовой стрелки ➡ уменьшить громкость
Поворот по часовой стрелке ➡ увеличить громкость

14. Аудио вход	15. Аудио выход	16. Питание Вкл/Выкл	17.Предохранитель	
18. Воспр./Пауза	19. Вкл/Выкл	20. Вход	21. Убрать громк.	
22. Громкость-	23. Громкость+	24. Предыдущая	25. Следующая	
26. TRE+	27. SUB+	28. TRE-	29. SUB-	

30. Инструкция

Инструкции по использованию

1.Подключите левую и правую колонки найдите гнездо “audio output” на задней панели сабвуфера, подключите колонки в гнездо.

Пожалуйста, обратите внимание на цвета: подключите красный провод левой колонки в “L+” гнездо, черный провод левой колонки в “L-” гнездо, красный провод правой колонки в “R+” гнездо, черный провод правой колонки в “R-” гнездо.

2. Подключите сабвуфер

Найдите “audio input” гнездо на задней панели сабвуфера и подключите источник звука к сабвуферу кабелем с переходником 3.5 мм или RCA кабелем.

3.Напрямую читает только Mp3 формат.

◆ Схема соединения



Ⅰ. Подключите колонки к выходным портам сабвуфера.

Ⅱ. Соедините 3.5 мм или RCA шнуром входной аудио порт сабвуфера с источником звука.

Ⅲ.Подключите шнур питания к источнику тока, переведите кнопку питания в положение ON. установите громкость на необходимом уровне.

◆ Характеристики

Сабвуфер: RMS50Вт (fo=100Гц,THD=10%):
Сателиты: RMS 25Втx2 (fo=1кГц,THD=10%)
Коэффициент нелинейных искажений (THD): THD+N<0.5%
Частотный отклик:
Сателиты: 200Гц-10кГц
Сабвуфер: 30Гц-110Гц
Входное сопротивление: 10кОм
Входное напряжение: ~220В/ 50Гц

Внимание:

1. USB порт поддерживает большинство накопителей, но не должен подключаться к мобильным телефонам и жестким дискам, в противном случае может быть поврежден.
2. Напрямую проигрывает только Mp3 формат.
3. Максимальный поддерживаемый объем памяти накопителей - 16Гб.
4. При наличии на носителях файлов в форматах, отличных от Mp3, запуск проигрывания может занять некоторое время.
5. Формат накопителей должен быть FAT16 или FAT32.

6. Перед отключением из розетки, переведите выключатель на задней панели сабвуфера в положение OFF.
7. Нажимайте на кнопки пульта с нормальной силой, не вдавливайте кнопки в пульт.
8. Подключайте сателиты в соответствии с указаниями данной инструкции (черные провода в “L-” и “R-” разъемы, красные провода в “L+” и “R+” разъемы) Не допускайте соприкосновения оголенных частей проводов.
9. При использовании USB и SD/MMC накопителей, убедитесь в правильности подключения. Пожалуйста, проверьте размеры используемой карты/USB накопителя, не пытайтесь силой вставить карту в слот. Убедитесь, что контакты карты/накопителя не окислены или повреждены, т.к. это может привести к ухудшению качества проигрывания или повреждению устройства.

Акустическая система (АС) DEXP предназначена для воспроизведения музыки и озвучивания игр, фильмов и проч. АС имеет встроенные усилитель, а также акустический и сигнальный кабели, благодаря чему может быть подключена к ПК, ноутбуку, MP3 или CD-плееру либо другим источникам звука. Колонка,которая имеет аудиовход и панель управления, условно названа активной.

Меры предосторожности

Не вскрывайте АС и не производите ремонт самостоятельно. Обслуживание и ремонт должны осуществлять только квалифицированные специалисты уполномоченного сервисного центра.

• Не допускайте замыканий проводов (в том числе и «заземленных») колонок АС между собой, на корпус усилителя и на землю, т. к. это выводит из строя выходные каскады усилителя.

• Оберегайте АС от попадания в отверстия посторонних предметов.

• Оберегайте АС от повышенной влажности, попадания воды и пыли.

• Оберегайте АС от нагрева: устанавливайте ее не ближе чем 1 м от нагревательных приборов. Не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей.

Не размещайте на АС никаких источников открытого пламени, а также вблизи системы.

• Не применяйте химические реагенты для чистки АС, используйте мягкую сухую ткань.

• При обнаружении любых сбоев в работе, рекомендуется немедленно отключить устройство и обратиться в сервисный центр.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации

• Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации

• Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.

• Реализация устройства допускается в любых условиях.

• После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Возможные проблемы и их решение

Проблема	Причина	Решение
АС не включается.	Не подключена к сети	Проверьте правильность подключения
	Не включен сетевой выключатель	Включите выключатель
Нет звука или в колонках АС слишком тихий звук.	Регулятор громкости установлен в положение наименьшей громкости	Подстройте регулятор громкости
	Неправильно подключен источник аудиосигнала	Подключите источники сигнала правильно
Искажение звука.	Большая амплитуда входного сигнала	Регуляторами громкости на источниках сигнала и корпусе АС уменьшите величину входного сигнала

Дополнительная информация

Производитель: Голден Филд Индастриал Ко., Лтд. промышленно-технологическая зона, г. Хоуцзе, г. Дунгуань, Гуандун, Китай.

Импортёр: ООО «Агат», 690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3.

Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным органом по Сертификации. Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления для улучшения качества. Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

Адрес в интернете:
www.dexp.club

Товар изготовлен: _____