

Увлажнитель воздуха DEXP J-57D

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой DEXP. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Комплектация

- Увлажнитель воздуха
- Пульт дистанционного управления
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

Меры предосторожности

Во избежание вреда здоровью и поломки устройства, всегда следуйте нижеприведенным инструкциям:


- Внимательно прочитайте Руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочного материала.
- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети.
- Используйте устройство только в бытовых целях в соответствии с данным Руководством пользователя. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не используйте устройство вне помещений.
- Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой или длительным неиспользованием.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это произошло, НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ к устройству и незамедлительно отключите его от электросети, после чего обратитесь в авторизованный сервисный центр для проверки.
- Не пользуйтесь устройством в ванных комнатах и около воды.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, чувственными или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Не позволяйте детям играть с устройством.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки устройства.
- При повреждении провода питания, его замену должен производить исключительно специалист авторизованного сервисного центра.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При возникновении неполадок обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Следите, чтобы провод питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Не тяните за провод питания, не перекручивайте и не наматывайте его вокруг корпуса устройства.
- Не выливайте оставшуюся воду через распылитель пара.
- Во время чистки увлажнителя не допускайте попадания воды во внутреннюю часть прибора это может вывести его из строя.
- При включении прибора не прикасайтесь к ультразвуковой мембране.


- Включайте увлажнитель только при наличии воды в резервуаре. Не наливайте в резервуар и не используйте для мытья воду с температурой выше 40 °C во избежание деформации или обесцвечивания корпуса.
- При перемещении увлажнителя беритесь только за основание, при этом придерживая резервуар для воды.
- Не наливайте воду через распылитель пара.
- Не наливайте воду напрямую через трубку для подачи воды в корпусе.
- Не допускайте попадания металлов и химикатов в резервуар и трубку подачи воды в корпусе.
- Не допускайте замерзания воды в резервуаре.
- Не снимайте резервуар для воды во время работы прибора.
- Не выливайте всю воду из резервуара, если прибор включен в сеть. Ультразвуковая мембрана может выйти из строя.
- Не размещайте увлажнитель в непосредственной близости от мебели и электроприборов, а также не устанавливайте его около вентиляционных отверстий.
- Если изделие длительное время находилось при температуре < 0 °C, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.

ВНИМАНИЕ: отключайте прибор от сети на время заполнения его водой и очистки.

Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.

Элементы устройства





- 1. Сопло подачи пара.
- 2. Резервуар для ароматического средства.
- 3. Резервуар для воды.
- 4. Фильтр.
- 5. Корпус.
- 6. Нижняя крышка базы.
- 7. Вентиляционная решетка.
- 8. Воздуховод.
- 9. Ультразвуковая мембрана.

Инструкция по эксплуатации

- Поставьте прибор на ровную, сухую поверхность.
- Снимите резервуар и открутите фильтр, налейте чистую воду и снова плотно закрутите фильтр.
- Протрите поверхность резервуара насухо мягкой тканью.
- Установите резервуар на корпус устройства.
- Подключите прибор к электросети.

1.



2.



3.



4.



Кнопка Вкл./ Выкл.

• Нажмите кнопку 🔘, чтобы включить или выключить увлажнитель воздуха.

Настройка таймера

• Нажмите кнопку 🕗, чтобы установить время работы увлажнителя (от 1 до 8 часов).

Настройки увлажнителя

- На дисплее попеременно отображается текущее значение влажности и температуры в помещении.
- Вы можете выбрать уровень интенсивности увлажнения (от 1 до 3). Для этого нажмите кнопку 🕀 нужное количество раз.

Индикатор нехватки воды (красный восклицательный знак в кружке)

• Отображается на дисплее, когда требуется доливка воды в резервуар.

Использование устройства с ароматическим маслом

Устройство можно использовать для ароматизации воздуха в помещении, добавляя ароматическое масло в соответствующий резервуар.

Для этого возьмите бутылочку ароматического масла и добавьте 1-2 капли в резервуар для масла в устройстве. Воздух будет ароматизироваться при обычном использовании.

Пульт управления

• Для настройки увлажнителя вы можете использовать панель управления или пользоваться пультом. В пульте используется батарейка типа CR2025 (входит в комплект).



- Кнопка вкл./выкл. Включение подсветки.



- Кнопка настройки таймера



- Кнопка настройки интенсивности потока пара.

Уход и обслуживание

• Всегда отключайте прибор от сети питания перед очисткой.

ОЧИСТКА РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ И ФИЛЬТРА (КАЖДЫЕ ДВЕ-ТРИ НЕДЕЛИ РАБОТЫ)

- Снимите резервуар для воды, переверните его.
- Открутите фильтр.
- Вылейте остатки воды из резервуара.
- Ополосните резервуар тёплой водой (не выше 40 °C).

ВНИМАНИЕ: Очищайте ультразвуковую мембрану только мягкой тканью. Не прикасайтесь к ней острыми или твёрдыми предметами.

ОЧИСТКА ВНЕШНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ УВЛАЖНИТЕЛЯ

- Протрите увлажнитель снаружи мягкой влажной тканью.
- Распылитель пара промойте проточной водой.

ВНИМАНИЕ: Не применяйте для очистки химикаты, органические растворители или агрессивные жидкости, а также абразивные вещества.

Возможные проблемы и их решение

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Световой индикатор не горит.	Прибор отключен от сети.	Вставьте вилку в розетку
		и включите прибор.
Световой индикатор горит,	В резервуаре нет воды.	Наполните резервуар водой.
поступает воздух, но пар не		
образуется.		
Посторонний запах во время	1. Увлажнитель включён первый	1. Смените воду и вымойте
работы прибора.	раз.	резервуар для воды, откройте
	2. В резервуаре грязная вода.	и проветрите его не менее
		12 часов.
		2. Смените воду в резервуаре.
Световой индикатор горит, но не	Слишком много воды	1. Выключите и отключите прибор
поступает воздух и не образуется	в резервуаре.	от электросети.
пар.		2. Снимите резервуар и открутите
		крышку. Слейте немного воды

		и плотно завинтите крышку резервуара. Протрите резервуар насухо и установите на место. 3. Подключите увлажнитель к электросети и включите его.
Образуется мало пара.	Ультразвуковой преобразователь загрязнен или в резервуаре грязная вода.	Протрите ультразвуковой преобразователь и смените воду.

Технические характеристики

Входное напряжение	АС 220В~50 Гц
Мощность	25 Вт
Ёмкость резервуара для воды	5.3 л
Производительность	250-300 мл/ч
Время работы	До 18 ч

Дополнительная информация

Производитель: Чжуншань Хаоюньда Электрик Эпплайенс Ко., Лтд. Промзона Мииньле, Дунфэн, г. Чжуншань, пров. Гуандун, Китай.

Импортёр: ООО «Агат»,

690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3.

Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным органом по Сертификации.

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления для улучшения качества.

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

Адрес в интернете:

www.dexp.club

www.dexp.club