

DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

1. Меры предосторожности

В руководстве содержатся важные инструкции по безопасности и информация о правильном использовании устройства. Прочтите внимательно и вникните во все меры предосторожности, чтобы избежать несчастных случаев.

Не подвергайте устройство воздействию экстремальных температур (около 40°C), не оставляйте плеер в машине летом с закрытыми окнами.

Не храните устройство во влажных и пыльных помещениях.

Избегайте падения и ударов устройства. Не подвергайте TFT экран воздействию сильной тряски; иначе, TFT экран может быть поврежден и изображение будет искажено.

Используйте правильный разъем для наушников. Не устанавливайте слишком большую громкость наушников во время прослушивания. Если вы слышите звон в ушах, вытащите наушники или уменьшите звук. Не разбирайте устройство и избегайте попадания на поверхность устройства спиртосодержащих веществ или бензина.

Не используйте устройство в тех местах, где запрещены электронные устройства, например, в самолёте.

Не пользуйтесь устройством во время вождения или прогулок по улице, иначе может произойти несчастный случай.

Рекомендации по работе с батареей

1. Используйте только оригинальное зарядное устройство.

Способность заряда/разряда батареи управляется встроенным в неё контроллером. Крайне противопоказаны принудительные режимы "быстрой зарядки" во внешних зарядных устройствах для Li-ion т. к. токи заряда и разряда ограничены.

У Li-Ion батареей отсутствует, так называемый "эффект памяти". Начинать разряжать/заряжать аккумуляторы можно с любого уровня заряда. В большинстве устройств стоит ограничение по степени заряда/разряда - контроллер может не позволить заряжать аккумулятор, если, например, заряд уже больше 90%. Также он не позволит полностью разрядить аккумулятор, препятствуя выходу из строя элементов.

Даже, если работа устройства (ноутбук, планшет, смартфон и т. д.) осуществляется посредством электрической сети - хотя бы раз в месяц, Li-Ion батарея должна проходить полный цикл заряда/разряда (до появления сообщения "о разрядке батареи"). Нельзя доводить батарею до полной разрядки. Li-ion аккумулятор быстро деградирует при длительном хранении в разряженном состоянии.

Если это всё-таки произошло, сразу же установите его на зарядку. Батарея теряет заряд, даже если она хранится отдельно от устройства. Саморазряд Li-ion аккумуляторов составляет около 5% в месяц. Li-ion аккумуляторы по своему строению недолговечны и постоянно деградируют вне зависимости от того, эксплуатируются они или нет. Данная деградация тем интенсивней, чем выше температура, и чем дальше величина заряда от "оптимального" (с точки зрения сохранности), который принято считать равным 40%. Другими словами, если батарея не используется, то имеет смысл держать заряд у батареи на уровне 40-50%. Если батарея находится в разряженном состоянии 2 недели и более, то происходит необратимый процесс потери емкости в элементах батареи, следствием чего является выход из строя самой батареи.

2. Соблюдайте температурный режим.

Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15°C до +35°C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше 40°C) и очень низких (ниже -10°C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.

3. Не разбирать, не сжигать, не использовать батареи со следами повреждений.

Ни в коем случае нельзя самостоятельно разбирать батареи и заряжать их элементы. В случае необходимости обращайтесь в специализированные сервис-центры. Прокол элементов или смятие может привести к внутреннему короткому замыканию с последующим возгоранием и взрывом. Расплавление лития от высокой температуры может так же привести к взрыву. При разгерметизации внутрь элемента может попасть вода или сконденсироваться атмосферная влага, что может привести к реакции с выделением водорода и возгоранию. Посмотреть текущее состояние батареи можно, например, на индикаторе состояния батареи, который есть практически в каждом устройстве (можно уточнить его местонахождение и принцип работы при покупке). Будьте осторожны: поврежденные батареи могут выделять вредные вещества. Если батарея сменная (съёмная), при обнаружении проблем с её работоспособностью следует обратиться в сервисный центр (см. гарантийный срок в гарантийном талоне).

Если батарея несъемная (АКБ является неотъемлемой частью устройства), гарантия действует как на само устройство. Необходимо также обратиться в сервисный центр.


Чем раньше вы отдадите неисправную батарею в ремонт, тем больше вероятность, что она может быть восстановлена с наименьшими затратами.

ВНИМАНИЕ: Время работы аккумулятора зависит от настроек сети (Wi-Fi, 3G, LTE) и многих других факторов (нагрузка на центральный процессор, жесткий диск, яркость LCD дисплея и т.д.); действительное время работы может не совпадать с указанным. Аккумулятор допускает ограниченное число циклов зарядки и по прошествии некоторого времени может потребовать замены (Условия ограниченной гарантии на аккумулятор смотрите в гарантийном талоне). Время работы аккумулятора зависит от режима использования и настроек.

2. Особенности

- 1.1" LCD экран
- Два разъема для наушников
- USB 2.0 высокоскоростной интерфейс
- Функция цифровой аудиозаписи
- FM радио
- Поддержка разных языков интерфейса
- Эквалайзер: Джаз, Классика, Рок, Поп, Обычный, Мягкий
- Не требуется драйвер для подключения к ПК под управлением ОС Win98
- Встроенный литиево-полимерный аккумулятор большого объема.

3.Схема устройства



1.Слот micro SD

2.Воспр./Пауза

3.Звук

4.Назад

5.Меню

6.Вперед

7.Вкл./Выкл.

8 / 9.Разъемы для наушников

Музыка

1.Нажмите кнопку M, чтобы войти в режим прослушивания музыки, далее нажмите “▶ ||” для начала воспроизведения.

2.Выберите музыку: коротко нажмите кнопку “▶▶”, чтобы выбрать следующий трек, нажмите кнопку “◀◀”, чтобы выбрать предыдущий трек.

3.Изменение громкости звука: сначала, коротко нажмите кнопку “VOL”, затем нажмите кнопку “▶▶”, чтобы увеличить громкость звука, или нажмите “◀◀”, чтобы уменьшить громкость звука.

- Отображение названия песни и текста: Плеер поддерживает отображение текста воспроизводимого трека в формате “*.LRC”.

- Как использовать файл (*.LRC)? Название файла *.LRC с текстом должно быть таким же, как название песни. К примеру, название mp3 файла - “Cold drank.mp3” ,а название LRC файла должно быть “Cold drank.lrc”, и оба файла должны находиться в одной директории.

4.Нажмите кнопку М, чтобы войти в дополнительное меню, где вы получите доступ к изменению настроек воспроизведения.

Передвигайте указатель вверх и вниз и нажмите М для подтверждения.

5.Чтобы перемотать вперед или назад, удерживайте клавиши “Назад” или “Вперед”.

Запись

1. Нажмите кнопку **“М”**, чтобы войти в режим записи.

2. Нажмите кнопку **“▶ ||”**, чтобы начать или приостановить запись.

3. Нажмите кнопку **“М”**, чтобы сохранить файл записи.

Диктофон

1. Нажмите кнопку **“М”**, чтобы войти в режим записи звука.

2. Нажмите кнопку “▶ ||”, чтобы воспроизводить или приостановить записанный файл.
3. Нажмите кнопку “M”, чтобы выбрать дополнительные функции.

FM радио

1. Нажмите кнопку “M”, чтобы войти в режим FM радио.
2. Нажмите кнопку “M”, чтобы войти в дополнительное меню: вручную, авто, сохранить, задать, удалить.
3. Нажимайте кнопки “◀/▶”, чтобы выбрать дополнительное меню. Нажмите кнопку “M”, чтобы принять настройки.

Внимание: пожалуйста, подключайте наушники для прослушивания FM радио, потому что они используются, как антенна.

Электронная книга

1. Нажмите кнопку “M”, чтобы увидеть список книг.
2. Нажмите “◀/▶”, чтобы вывести текстовый

файл на экран, нажмите кнопку “▶ ||”, чтобы войти в режим чтения электронной книги.

3. Нажмите “◀/▶”, чтобы передвинуть страницу вверх или вниз

Настройки

1. Нажмите кнопку “M”, чтобы войти в меню настроек

2. Изменяйте подсветку, контраст, язык, завершение работы, информацию о памяти, версию прошивки.

4 .Проблемы и решения

Если устройство некорректно работает, используйте данное руководство:

Проблема	Решение
Плеер не работает	<ol style="list-style-type: none">1. Проверьте уровень заряда2. Убедитесь, что кнопка “Вкл./Выкл.” находится в положении Вкл.3. Проверьте уровень звука, убедитесь, что наушники подключены к плееру.4. В некоторых случаях, поврежденные музыкальные файлы могут создавать шум; убедитесь, что в память плеера загружена музыка.5. Выберите совместимую файловую систему FAT при форматировании диска.
В память устройства не загружаются данные/ плеер не отображается в ОС ПК.	Убедитесь, что USB кабель подключен правильно

Не работает функция записи	Проверьте, достаточно ли памяти. Проверьте заряд батареи.
Странные символы на экране	Убедитесь, что выбран правильный язык.
Помехи на радио	Измените расстояние между плеером и наушниками; Наушники используются, как антенна.

Если у вас возникают другие проблемы во время периода гарантийного обслуживания, свяжитесь с нашей компанией, мы поможем решить эти проблемы.

5. Технические характеристики

Характеристика	Значение
Интерфейс передачи данных	Высокоскоростной USB 2.0
Поддерживаемые форматы	Музыка: MP3 / WMA Запись : WAV
FM диапазон	87.5 МГц—108 МГц
Встроенная память	4 Гб
Рабочая температура	-5°C ~ 40°C
Поддержка ОС	WINSE/ME/2K/XP, MacOS10.Linux2.4.2
Комплектация	Руководство пользователя, Наушники, USB-кабель,
Ёмкость батареи	110 мАч

Компания оставляет за собой право вносить изменения в спецификации и дизайн модели.

Дополнительная информация

Производитель: М-Уан Продактс, Лтд.

к. 711, зд. А, шоссе Бао Юань 168, Центр Мин Ю, Сисан, Баоань,
Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Агат»,

690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155,
корп. №3.

Спецификации и информация о продукте могут быть изменены без
уведомления пользователя.

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в
данном руководстве.

www.dexp.club